



Toster



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MT-RP2L09W

SPIS TREŚCI

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	4
OPIS CZĘŚCI	4
PO UPŁYWIE GWARANCJI	6

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA Ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Przeczytaj wszystkie polecenia.
2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub gałek.
3. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani podstawy w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu.
5. Odłącz urządzenie, gdy nie jest w użyciu oraz przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części.
6. Nie obsługuj żadnego urządzenia, gdy jego przewód lub wtyczka są uszkodzone lub gdy urządzenie uległo awarii, bądź zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania przeglądu, naprawy lub regulacji.
7. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
8. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani dotykał rozgrzanych powierzchni.
10. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym, bądź w jego pobliżu, oraz w nagrzanym piekarniku.
11. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
12. Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw regulator na "off", a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
13. Nie używaj urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
14. Wkładanie zbyt dużych produktów, opakowań z folii metalowej lub przyborów kuchennych do tostera jest niedozwolone, ponieważ może powstać ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA Ostrzeżenia

15. Aby uniknąć pożaru, podczas pracy nie należy stawiać urządzeń w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi, w tym firanami, zasłonami, ścianami i tym podobnymi.
16. Nie usuwaj jedzenia, gdy toster jest podłączony.
17. Należy korzystać z krótkiego przewodu zasilającego, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. Dłuższe odłączane przewody zasilające lub przedłużacze są dostępne i można z nich korzystać pod warunkiem zachowania ostrożności podczas ich używania. W przypadku użycia dłuższego odłączanego przewodu zasilającego lub przedłużacza, oznaczone parametry elektryczne przewodu lub przedłużacza powinny wynosić przynajmniej tyle co parametry elektryczne urządzenia; a przewód należy poprowadzić w taki sposób, aby nie leżał na blacie lub stole, jeśli może zostać pociągnięty przez dzieci lub stwarza ryzyko przypadkowego zaczeplenia.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

UWAGA:

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wiek 8 lat lub starsze oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Przechowuj ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu.
 - To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie użytku handlowego.
 - Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane lub gdy podłączasz akcesoria, czyścisz je lub w przypadku awarii.
 - Wyłącz urządzenie. Nie ciągnij za kabel, tylko za wtyczkę.
 - Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby chronić je przed porażeniem prądem elektrycznym. Upewnij się, że urządzenie jest poza ich zasięgiem, oraz że kabel urządzenia nie zwisa.
 - Regularnie sprawdzaj kabel i urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie włączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
 - Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, lecz skonsultuj się z upoważnionym specjalistą.
 - Należy trzymać urządzenie z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi oraz tym podobnych.
 - Nigdy nie pozostawiaj urządzenia w trakcie użytkowania bez nadzoru. Zawsze wyłączaj urządzenie, jeśli go nie używasz, nawet jeśli tylko przez krótki czas.
 - Używaj wyłącznie oryginalnych części.
 - Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
 - Nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli jest wilgotna lub mokra. Nie dotykaj wody.
 - Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach technicznych, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 - Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 - Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Chleb może się przypalić, dlatego nie używaj tostera w pobliżu lub pod materiałami palnymi, np. zasłonami.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
 - Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, należy go poddać recyklingowi w celu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- *) Przestrzegaj następujących „Szczególnych wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania”.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Używaj urządzenia tylko pod nadzorem (bardzo suchy chleb może się zapalić podczas piekania).
- Metalowe części nagrzewają się. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
- Nie wkładaj do szczeliny opiekacza widelców, noży itp.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych przedmiotów (np. zasłon, drewna itp.)
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub takie, które nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wiedzy, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Chleb może się przypalić, dlatego nie używaj tosterka w pobliżu lub pod materiałami palnymi, np. zasłonami.

OPIS CZĘŚCI

1. OTWÓR NA PIECZYWO
2. PRZYCISK ANULOWANIA
3. PRZYSISK ROZMRAŻANIA
4. PRZYCISK PODGRZEWANIA
5. UCHWYT ŁADUJĄCY
6. REGULACJA STOPNIA DOPIECZENIA
7. TACKA NA OKRUCHY



OPIS CZĘŚCI

Obsługa

1. Podłącz urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazda (220-240V 50/60Hz).
2. Ustaw za pomocą pokrętkła do regulacji stopnia dopieczenia odpowiedni poziom zarumienienia, od najjaśniejszego 1 do najciemniejszego 7. W razie wątpliwości zacznij od niższego ustawienia (czarne oznaczenie na pokrętle wskazuje wybrany poziom).
3. Włóż pokrojony chleb do szczeliny tostera i naciśnij dźwignię, aż się zablokuje.
4. Urządzenie rozpocznie opiekanie. Wyłączy się natychmiast po osiągnięciu ustawionego stopnia wypieczenia. Następnie grzanka wyskoczy automatycznie.
5. Urządzenie posiada izolowaną termicznie obudowę. W związku z tym, że części metalowe nagrzewają się podczas pracy, należy poczekać, aż ostygną, zanim je odłożysz.
6. Toster umożliwia opiekanie tylko 2 kromek chleba na raz.
7. Grill może dostosować się tylko do minimalnego opiekania.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie używaj żrących ani ścierających środków czystości.
- Wyciągnij tackę na okruchy spod tostera, opróżnij ją i ponownie wsuń.
- To urządzenie jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi GS i zostało skonstruowane w oparciu o najnowsze przepisy bezpieczeństwa technicznego.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Gwarancja

Na sprzedane przez nas urządzenie udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty zakupu (paragon).

W tym okresie naprawimy bezpłatnie wszelkie usterki urządzenia, pod warunkiem, że wynikają one z wad materiałowych lub produkcyjnych. W zależności od podjętej przez nas decyzji, naprawimy lub wymienimy urządzenie. Usługi gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji ani nie wyznaczają początku nowego okresu gwarancji.

Paragon stanowi dowód gwarancji. Bezpłatna wymiana lub naprawa nie jest możliwa bez tego paragonu.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy zwrócić kompletny sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem do sprzedawcy.

OPIS CZĘŚCI

Uszkodzenia akcesoriów nie skutkują wymianą całego urządzenia. W zamian zostanie wysłane bezpłatne urządzenie zastępcze. W takich przypadkach nie należy odsyłać urządzenia, a jedynie ponownie zamówić wadliwe akcesorium. Uszkodzenia w postaci pociętego szkła zawsze podlegają opłacie.

Wady części zużywających się (np. silnik, haki mieszające, paski napędowe, zapasowe piloty, zapasowe szczoteczki do zębów, brzeszczoty itp.) oraz czyszczenie, konserwacja lub wymiana części zużywających się nie są objęte gwarancją i dlatego podlegają opłacie.

Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku nieuprawnionej ingerencji.

PO UPŁYWIE GWARANCJI

Naprawy mogą być wykonywane przez licencjonowanych sprzedawców lub serwisy naprawcze po zakończeniu okresu gwarancyjnego, ale podlegają one opłacie.

Adres: Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co. Ltd.
San Le Road # 19 Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C

Rodzaj produktu: Toster Model: MT-RP2L09W

Napięcie znamionowe: 220-240 V ~/(50/60) Hz / 800-950 W.



WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Konieczna jest osobna zbiórka takich odpadów w celu specjalnej obróbki. Produktu nie można wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy go oddać do autoryzowanego punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki segregacji i utylizacji odpadów, pomagasz oszczędzać zasoby naturalne i dbasz o to, by produkt był usuwany w przyjazny i zdrowy dla środowiska sposób.

