

重点校对项

- 1. 物料编码
- 2. 版面尺寸
- 3. 材质标注
- 4. 颜色标注
- 5. 客户型号
- 6. 产品名称
- 7. 产品参数
- 8. 电压功率
- 9. 单位符号
- 10. 认证标志
- 11. 回型标志
- 12. ROHS标志
- 13. 警语警语及字高
- 14. 控制面板及功能
- 15. 目录及页码
- 16. 商标LOGO

标准元素核对表 (此表仅用于印刷品制作过程核对标准内容, 非印刷内容)


| | |
|------|---|
| 认证图标 | <p>大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于5mm 大于7mm ETL有C或US或C+US UL只有C+US或无 GS图标无高度要求, 印刷可见即可 说明书、保修卡类</p> |
| 单位表述 | 直流电: V= 交流电: V- 频率: Hz 功率: W 容量: mL/L 电流: A 压强: Pa/kPa/MPa 长度: mm/cm/m 时间: s/min/h 重量: kg |
| 产地表述 | MADE IN CHINA Made in China Made in P.R.C |
| 变更要求 | 图纸变更需要核实变更内容以及涉及的物料和MO单, 尤其关注92的在途MO单 |



技术要求 (版本号: B, 2023-06)

- 文字图案印刷颜色为: 黑色, 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起;
- 该说明书的幅面大小为: 145*210mm, 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v;
- 该说明书的装订方式为: 钉装; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装 (特殊要求除外)]
- 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12" (2.11mm), 小写字母字高不小于1/16" (1.6mm), "IMPORTANT SAFEGUARDS", "SAVE THESE INSTRUCTIONS" 等词, 其字高不小于3/16" (4.8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
- 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
- 有ROHS指令要求的物料应符合美的的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|------------|-------|------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | 风扇 | | 16161000A27963 | |
| | | | | 说明书 | | MIDEA FS40-23MTL (MFA164MB) -0501 | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 材料: 80g双胶纸 | | |
| 制图 | 刘影 | 审核 | 李艳 | 图样标记 | 重量 | 比例 | 广东美的生活电器制造有限公司 |
| 设计 | ----- | 标准化 | 古广君 | K | / | 1:1 | |
| 校对 | ----- | 审定 | 古广君 | | | | |
| 会签 | ----- | 日期 | 2024-11-12 | 共 1 页 | 第 1 页 | | |



VENTILADOR ELÉCTRICO

MANUAL DE USUARIO

MFA164MB

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| AGRADECIMIENTOS | 01 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | 02 |
| ESPECIFICACIONES | 05 |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | 06 |
| INSTALACIÓN DEL PRODUCTO | 07 |
| INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO | 11 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 12 |
| INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO | 13 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 14 |
| MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL | 15 |
| AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS | 16 |
| 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA | 17 |
| SERVICIO Y ASISTENCIA | 18 |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de la simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Precaución

- Lea atentamente las normas para un uso seguro y las instrucciones.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos sólo si existe supervisión o instrucciones relativas al uso del mismo de forma segura y comprendiendo los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de niños o personas inexpertas. No permita que utilicen los aparatos sin supervisión.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el aparato del tomacorriente.
- Una vez montado el ventilador, la protección de las aspas del rotor ya no debe retirarse.
 - Antes de la limpieza, desenchufe el ventilador.
 - El protector del rotor no debe desmontarse/abrirse para limpiar las aspas del rotor.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la protección de las aspas del rotor con un paño ligeramente humedecido.
- No introduzca dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
- Sólo para uso doméstico.

Advertencia


- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su representante de servicio técnico o una persona con calificación similar a fin de evitar un peligro.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.
- **ELIMINACIÓN:** No deseche dispositivos eléctricos con la basura doméstica. Utilice centros de recolección especiales. Contáctese con la administración local para más información sobre sistemas de recolección disponibles. Si los dispositivos eléctricos son desechados en vertederos tradicionales, sustancias peligrosas podrían filtrarse y entrar en contacto con napas subterráneas y afectar la cadena alimenticia y, por lo tanto, afectando peligrosamente la salud y el bienestar.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Modelo del producto | MFA164MB |
| Tensión | 120V |
| Frecuencia | 60Hz |
| Potencia | 55W |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Componentes del producto



● NOTA

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real. El producto está sujeto al objeto real y a la configuración.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Procedimientos de instalación

ENSAMBLAJE DEL CHASIS Y LA COLUMNA

- 1 Extraiga todas las piezas de la caja de embalaje y compruébelas de acuerdo con la ilustración. Desenrosque la tuerca de plástico de la columna. (Fig.1)




Fig.1

- 2 Inserte la columna en el chasis y apriete la tuerca de plástico. (Si no puede apretar, compruebe las tuercas de la parte inferior del chasis) (Fig.2)





Fig.2

- 3 Desde el poste de extensión, afloje el anillo de ajuste de altura y ajuste el poste interno a la altura deseada. (Nota: Si no encuentra el poste interno, éste se deslizará dentro del poste de extensión). Puede extraerlo desde el poste de extensión). (Fig.3)



- 4 Para acoplar la unidad de cabeza a la columna, afloje el tornillo con cabeza de mariposa que se encuentra en la parte inferior de la parte superior del ventilador.
- 5 Coloque la parte superior del ventilador sobre la columna y apriete el tornillo con cabeza de mariposa alineándolo con la ranura del poste interno. (Fig.4)




Fig.4

ENSAMBLAJE DE LA REJILLA Y LAS ASPAS DEL VENTILADOR

- 1 Desenrosque la tuerca (girador) hacia la derecha (o sáquelo de la bolsa) y la tuerca de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar ambos. Fije la protección trasera al motor y vuelva a apretar la tuerca de plástico. (Fig. 5)




Fig.5

- 2** Inserte las aspas en el eje y asegúrese de que el pasador del eje del rotor encaja en la ranura de las aspas. Gire la tuerca (girador) en sentido contrario a las agujas del reloj para apretar el aspa. (Fig. 6)




Fig.6

- 3** Fije la rejilla frontal y la rejilla trasera con el anillo de retención (circlip) y luego apriete el tornillo de bloqueo y la tuerca de la rejilla del ventilador. (Fig. 7)




Fig.7

- 4** Alinee los orificios de los tornillos en el anillo exterior de las Rejillas Frontal y Trasera, con el Clip de Posicionamiento alineado tal y como se ilustra. (Fig. 8)




Fig.8
09

- 5 Presione hacia abajo todos los seguros para fijar la protección delantera con la trasera. En los orificios para tornillos, apriete el tornillo y la tuerca separados. (Fig. 9)





Fig.9


6 Control de oscilación

Para hacer oscilar el ventilador, empuje hacia abajo el mando de oscilación situado en la parte superior de la carcasa del motor. Para que el ventilador deje de oscilar, tire hacia arriba del mando de oscilación.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de Funcionamiento del Cuerpo del Aparato



1 Control de velocidad

La velocidad se controla girando el interruptor giratorio.

| | Descripción de las funciones |
|---|---|
| 0  | <ul style="list-style-type: none">• Detener |
| 1  | <ul style="list-style-type: none">• Bajo |
| 2  | <ul style="list-style-type: none">• Medio |
| 3  | <ul style="list-style-type: none">• Alto |

2 Temporizador automático de 120 minutos

Gire el botón del interruptor de tiempo hacia la derecha y ajuste el tiempo, el interruptor del temporizador se desconectará en el tiempo establecido dentro de 120 minutos. En caso de que no se utilice el interruptor de tiempo, coloque el interruptor de tiempo a la posición de Encendido (ON).


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere de poco mantenimiento. No intente hacer las reparaciones usted mismo. Consulte con personal de servicio técnico calificado si necesita realizar algún tipo de mantenimiento al producto.

1. Antes de limpiar y armar el producto, este debe estar desconectado.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuada en el motor, mantenga las aperturas de ventilación traseras del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para eliminar el polvo.
3. Limpie las partes externas con un trapo suave humedecido con detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos o solventes para evitar rayar la superficie del producto. No use los siguientes productos para limpiar: gasolina, diluyente o similares.
5. No permita que ingrese agua u otros líquidos a la carcasa del motor o partes internas.
6. Asegúrese de desconectar la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla.
7. Las piezas plásticas deben ser limpiadas con un paño suave humedecido con detergente suave. La capa de jabón debe ser eliminada por completo con un trapo seco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo o de otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe hacia las clavijas. (Fig. ①)
- c) Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de su herramienta en la ranura del fusible (cierre con el terminal), y luego apriete el fusible de forma gradual y lenta, pero sin excederse. Si siente que está apretado, puede intentarlo varias veces y premiar el fusible poco a poco. Cuando un lado del fusible haya sido premiado, entonces podrá sacar el fusible por completo. (Fig. ②)
- d) Riesgo de incendio. Sustituya el fusible sólo por un fusible de 2,5 amperios y 125 voltios. (Fig. ③)
- e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe. (Fig. ④)
- f) Riesgo de incendio. No sustituya el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.
- g) Si el ventilador no funciona repentinamente durante el funcionamiento normal, compruebe si se trata de un problema con el fusible.



● NOTA

- Cuando cambie el fusible, por favor, no lo accione de forma repentina ni haga un esfuerzo excesivo, o de lo contrario el producto se dañará o causará un accidente.
- Cuando sienta que es difícil de operar, por favor asegúrese de que tiene la forma correcta.
- Riesgo de incendio. No sustituya la clavija de fijación. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si la clavija de fijación está dañada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su dispositivo puede dar lugar a errores y fallos de funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente la tabla siguiente para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar la llamada al centro de servicio.

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| La máquina no funciona correctamente después de haber sido instalada. | • El cable de poder no ha sido conectado o el contacto con el tomacorriente no es adecuado. | Asegúrese de que el conector esté bien insertado en el tomacorriente. |
| | • El interruptor no ha sido accionado a su posición de encendido. | Active el interruptor de la unidad. |

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta es la única garantía expresa para este producto y sustituye a cualquier otra garantía o condición.

Este producto está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Durante este período, su único recurso es la reparación o sustitución de este producto o de cualquier componente que se encuentre defectuoso, a nuestra elección; sin embargo, usted es responsable de todos los costos asociados con la devolución del producto a nosotros y nuestra devolución del producto o componente bajo esta garantía a usted. Si el producto o componente ya no está disponible, lo sustituiremos por uno similar de igual o mayor valor.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal, ni el funcionamiento no conforme con los manuales de instrucciones, ni los daños al producto resultantes de accidente, alteración, abuso o uso indebido. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original o al destinatario del regalo. Guarde el recibo de compra original, ya que se requiere una prueba de compra para hacer una reclamación de garantía. Esta garantía no es válida si los productos se utilizan para otro uso que no sea el doméstico unifamiliar o se sometan a cualquier voltaje y forma de onda distintos de los especificados en la etiqueta.

Excluimos todas las reclamaciones por daños especiales, incidentales y consecuentes por incumplimiento de garantía expresa o implícita. Toda responsabilidad se limita al importe del precio de compra. Se rechaza toda garantía implícita, incluida cualquier garantía legal o condición de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, salvo en la medida en que lo prohíba la ley, en cuyo caso dicha garantía o condición se limitará a la duración de la presente garantía escrita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos legales que varían en función de su lugar de residencia. Algunos estados o provincias no permiten la limitación de las garantías implícitas ni de los daños consecuentes especiales e incidentales, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.

Tenga en cuenta que el hecho de no completar y enviar este formulario no disminuye sus derechos de garantía.

SERVICIO Y ASISTENCIA

En caso de reclamación de garantía o si necesita servicio técnico para este producto, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

Teléfono gratuito: 1-866-646-4332

Si tiene preguntas o comentarios, escriba a:

Para sus archivos, grape su recibo de compra a este manual y anote lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(GRAPE AQUÍ EL RECIBO DE VENTA)

NOTA: SE REQUIERE PRUEBA DE COMPRA PARA TODAS LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA.

POLIZA DE GARANTIA LIMITADA



Midea México, S. de R. L. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, por cualquier defecto de fabricación, a partir de la fecha de compra, según comprobante de compra o factura de venta, así como esta póliza debidamente sellada por el establecimiento vendedor y perfectamente legible, bajo las siguientes condiciones:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTIA

Cualquier redacción de garantía limitada será atendida a través de un centro de servicio autorizado sin cargo al consumidor, cubriendo los gastos de mano de obra, refacciones, materiales y transporte que deriven la presente garantía limitada, el periodo de garantía varía dependiendo el modelo y se cuenta a partir de la fecha de compra de acuerdo con los términos, condiciones y limitaciones aquí especificadas; si se determina que el producto está defectuoso y siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos más adelante señalados y en los cuales no podrá hacerse válida la presente garantía limitada, ni reembolso del precio del producto.

Esta garantía limitada no cubre servicio de limpieza ni mantenimiento preventivo de la unidad, ni materiales o equipos suministrados por terceros, aunque se requieran o utilicen en la instalación u operación de la unidad.

El Centro de Servicio Autorizado solo podrá cobrar al consumidor su costo de visita a domicilio cuando se determine que NO APLICA la garantía limitada, en los términos mencionados arriba, o que la unidad se encuentra operando adecuadamente.

Para hacer válida esta garantía llame a los siguientes teléfonos según corresponda:

| País | Proveedor de Servicios | Teléfono (s) de atención a Clientes |
|-------------|--|---------------------------------------|
| Puerto Rico | RED DE SERVICIO MIDEA | +1 787 3350191 |
| Colombia | RED DE SERVICIO MIDEA | +57 601 5800207 WhatApp:+57 322744020 |
| Costa Rica | CENTRO DE SERVICIO-TALLERES UNIVERSIALES | 508-2290-0355, 0279-82770 |
| Nicaragua | DISTRIBUIDOR | 505-2264-0796 & 505-2268-1888 |

| País | Proveedor de Servicios | Teléfono (s) de atención a Clientes |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Suriname | DISTRIBUIDOR - HSDS | 597 4810154 |
| EL SALVADOR | DISTRIBUIDOR - OMNISPORT | +503 22001900 |
| PERU | RED DE SERVICIO MIDEA | +51 154 4008 WhatApp: +51 903061149 |
| OTROS | CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR | CONSULTAR CON SU DISTRIBUIDOR |

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Para obtener servicio de garantía limitada, debe llamar a los teléfonos antes mencionados, para recibir asesoría de cómo hacer válida la garantía y levantar un número de reporte, o bien solicitarlo por conducto del establecimiento donde el producto fue adquirido. El producto deberá ser reparado por nuestro personal técnico, en caso de aún estar en el plazo de garantía limitada a establecido en esta póliza. Midea México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de elegir el o los medios para darel servicio (mensajería, centro de servicio, etc.). El tiempo de reparación será un plazo no mayor a lo estipulado por la ley del consumidor aplicable, a partir de la fecha de requerimiento. Asegúrese de presentar esta póliza sellada por el establecimiento que le vendió y su factur a original o copia. Esta factura original o copia comprueba que la unidad o el producto está dentro del periodo de garantía limitada nombrado en este documento.

ESTA GARANTIA LIMITADA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o a las indicadas en el manual de uso y cuidado.
 2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
 3. Mano de Obra y el Servicio para:
 - Corregir la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un Técnico Calificado.
 - Explicación de uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
 - Cambios o Reparaciones en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
 4. Llamadas de Servicio para reemplazar bombillas, Filtros de aire y agua, etc.
 5. Daños estéticos, cuando el producto está expuesto al aire libre.
 6. Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, Instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
 7. Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación de Producto.
 8. Daños estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
 9. El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
 10. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por MIDEA y/o uso de piezas NO originales.
 11. Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con instrucciones de Instalación publicadas por MIDEA.
 12. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelos/series que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
 13. Daños ocasionados por elementos extraños al equipo, Ejemplo: Monedas, botones, accesorios de ropa, pasadores, etc.
 14. Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados por la limpieza de electrodomésticos.
 15. Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
 16. Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
 17. Daños causados por fauna nociva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
 18. El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
 19. Las tareas de Mantenimiento General de producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
 20. Cuando el producto este instalado fuera del país donde fue adquirido.
- Las reparaciones tal y como se establecen en esta garantía, constituyen el único medio de cumplimiento de la misma a favor del consumidor. Midea NO será culpable de cualquier daño incidental o emergente al equipo, personas o propiedad, que se produzca como consecuencia de la violación de esta o cualquier otra garantía aplicable al producto, con excepción a lo que otorga la ley. Midea, sus Distribuidores ni sus Centros de Servicio Autorizados serán responsables de pérdidas económicas presuntamente imputables a la falta de operación del equipo.

Lugar de Compra: _____ Modelo: _____
Producto: _____
Marca: _____
Fecha de compra: _____
No. de serie: _____

SELLO DE TIENDA



WARRANTY CARD

Midea México, S. de RL de CV, guarantees this product in all its parts and labor, for any manufacturing defect, from the date of purchase, according to proof of purchase or sales invoice, as well as this policy duly stamped by the selling establishment and perfectly legible, under the following conditions:

ITEMS COVERED BY THE WARRANTY

Any warranty claim will be handled by an authorized service center with no charge for the consumer, covering the labor, spare parts, materials and transportation costs that derive from this limited warranty, the warranty period **varies depending on the model** and starts from the date of purchase in accordance with the terms, conditions and limitations specified herein; If it is determined that the product is defective and as long as it is not within the assumptions indicated below and in which this limited warranty cannot be made valid.

This limited warranty does not cover cleaning service or preventive maintenance of the unit, or materials or equipment supplied by third parties, even if it is required or used in the installation or operation of the unit.

The Authorized Service Center may charge the consumer for the cost of the home visit when it is determined that the limited warranty DOES NOT APPLY, in the terms mentioned above, or that the unit is operating properly.

To make this guarantee valid, call the following telephones:

| País | Proveedor de Servicios | Teléfono (s) de atención a Clientes |
|-------------|---|---|
| Puerto Rico | MIDEA SERVICE | +1 787-3350291 |
| Colombia | MIDEA SERVICE | +57 601-5800207 WhatsApp:+57 3272443029 |
| Costa Rica | MIDEA SERVICE CENTER-TALLERES UNIVERSALES | 506-2290-0313, 0229 82770 |
| Nicaragua | DISTRIBUTOR | 505-2264-0796 & 505-2268-1888 |

| País | Proveedor de Servicios | Teléfono (s) de atención a Clientes |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Suriname | DISTRIBUTOR HSDS | 597-8810154 |
| EL SALVADOR | DISTRIBUTOR - OMNISPORT | +503 22051900 |
| PERU | MIDEA SERVICE | +51 164 49008 WhatsApp: +51 903061349 |
| OTROS | ASK YOUR DISTRIBUTOR | ASK YOUR DISTRIBUTOR |

WARRANTY PROCEDURE

To request warranty service, you must call the above telephones to receive advice on how to validate the warranty and raise a report number or request it through the establishment where the product was purchased. The product must be repaired by our technical staff, if it is still within the limited warranty period established in this policy. Midea México, S. de R.L. de C.V. reserves the right to choose the means (s) to provide the service (courier, service center, etc.). The repair time will be a period no longer than that stipulated by the applicable consumer law, from the date of request. Be sure to present this policy stamped by the establishment that sold it and your original or copy invoice. This original invoice or copy verifies that the unit or the product is within the limited warranty period named in this document.

THIS WARRANTY IS NOT VALID ON THE FOLLOWING CASES:

- When the product has been used under conditions other than normal and / or those indicated in the use and care manual.
- When the product has been used in conditions of Commercial or Industrial use.
- Labor and repair services to:
 - Fix bad installations or connections of your appliance NOT installed by a Qualified Technician.
 - Explanation of use and Operation Demonstration of your appliance.
 - Changes or Repairs at home: Plumbing, Electricity, among others.
- Service calls to replace light bulbs, air and water filters, etc.
- Aesthetic damage, when the product is exposed to the exterior.
- Damages caused to the equipment or any other part or replacement, due to inadequate voltage, faulty electrical installations and / or fluctuations in electrical current.
- Damage caused by accident, alteration, misuse, abuse, improper installation, installation not in accordance with the requirements mentioned in the Product Installation Instructions.
- Cosmetic damage, including scratches, dents, chips, or other damage of your appliance.
- The moving of the appliance at the request of the client.
- Repairs of the product by someone NOT authorized by MIDEA and / or use of non-original parts.
- Damages caused by relocation and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or if it is not installed in accordance with MIDEA's published Installation instructions
- Replacement parts or labor on appliances with model / series numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
- Damage caused by foreign elements to the equipment, Example: Coins, buttons, clothing accessories, pins, etc.
- Damages due to the improper use of products such as chemical or abrasive cleaners, not manufactured, intended and / or recommended for cleaning household appliances.
- Damage to the glass, porcelain, plastic parts, or paint of the cabinet and, in general, damage to the aesthetic parts of the product, caused by normal deterioration of the product.
- Damages caused by accident, flood, earthquake, fire, natural catastrophes and in general any act of nature or man, which can be considered as a fortuitous event or force majeure.
- Damage caused by plague or harmful fauna (rodents, insects or any other animal).
- The normal wear and tear of the product and / or its accessories.
- General Product Maintenance.
- When the product is installed outside the country where it was purchased.

Repairs, as established in this guarantee, constitute the only means of compliance with it in favor of the consumer.
Midea will NOT be liable for any incidental or emergent damage to equipment, people or property, which occurs as a result of the violation of this or any other warranty applicable to the product, except as provided by law. Midea, its Distributors or its Authorized Service Centers will be liable for economic losses allegedly attributable to the lack of operation of the equipment.

Store/Distributor: _____ Model: _____
 Product type: _____
 Brand: _____
 Date of Purchase: _____
 Serial _____
 Number: _____



TARJETA DE GARANTÍA



POLIZA DE GARANTIA LIMITADA

Midea México, S. de R. L. de C.V., garantiza este producto en todas sus partes y mano de obra, por cualquier defecto de fabricación, a partir de la fecha de compra, según comprobante de compra o factura de venta, así como esta póliza debidamente sellada por el establecimiento vendedor y perfectamente legible, bajo las siguientes condiciones:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTIA

- Cualquier reclamación de garantía limitada será atendida a través de un centro de servicio autorizado sin cargo al consumidor, cubriendo los gastos de mano de obra, refacciones, materiales y transportación hasta 100 Km de distancia de su proveedor, que deriven la presente garantía limitada, el periodo de garantía de **24 meses** en partes y mano de obra, **60 meses** en compresor e inician la cuenta a partir de la fecha de compra de acuerdo con los términos, condiciones y limitaciones aquí especificadas; si se determina que el producto esta defectuoso y siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos más adelante señalados, (Capítulo IX, artículo 79 párrafo 3 de la ley de PROFECO) y en los cuales no podrá hacerse válida la presente garantía limitada, ni reembolso del precio del producto.
- Esta garantía limitada no cubre servicio de limpieza ni mantenimiento preventivo de la unidad, ni materiales o equipos suministrados por terceros, aunque se requieran o utilicen en la Instalación u operación de la unidad.
- El Centro de Servicio Autorizado solo podrá cobrar al consumidor su costo de visita a domicilio cuando se determine que NO APLICA la garantía limitada, en los términos mencionados arriba, o que la unidad se encuentra operando adecuadamente.

Para atención al consumidor y para hacer valida esta garantía llame sin costo al Teléfono:

81-2188 0308

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA

Para obtener servicio de garantía limitada, debe llamar en la República Mexicana a nuestro centro de atención a clientes al teléfono 01-800-000-0808, de 9:00 am a 6:00 PM de lunes a viernes, para recibir asesoría de cómo hacer valida la garantía y levantar un número de reporte, o bien solicitarlo por conducto del establecimiento donde el producto fue adquirido. El producto deberá ser reparado por nuestro personal técnico, en caso de aún estar en el plazo de garantía limitada establecido en esta póliza. Midea México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de elegir el o los medios para dar el servicio (mensajería, centro de servicio, etc.). El tiempo de reparación será un plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la fecha de requerimiento. Asegúrese de presentar esta póliza sellada por el establecimiento que la vendió y su factura original o copia. Esta factura original o copia comprueba que la unidad o el producto está dentro del periodo de garantía limitada nombrado en este documento.

Lugar de Compra: _____ Modelo: _____

Producto: _____

Marca: _____

Fecha de compra: _____

No. de serie: _____

Sello del
establecimiento

Midea México, S. de R. L. de C.V.
Avenida Revolución 2703-1 Edificio 2 Piso 8,
Colonia Ladrillera, Monterrey, Nuevo León C.P. 64830

Esta garantía limitada no es válida en los siguientes casos

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y/o a las indicadas en el manual de uso y cuidado.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones de uso Comercial o Industrial.
3. Mano de Obra y el Servicio para:
 - Corregir la conexión general de su electrodoméstico NO instalado por un Técnico Autorizado MIDEA.
 - Explicación de uso y Demostración de Funcionamiento de su electrodoméstico.
 - Cambios o Reparaciones en casa: Plomería, Albañilería, Electricidad, entre otros.
4. Llamadas de Servicio para reemplazar bombillas, Filtros de aire y agua, etc.
5. Daños estéticos, cuando el producto está expuesto al aire libre.
6. Daños ocasionados al equipo o cualquier otra parte o repuesto, debido a voltaje inadecuado, Instalaciones eléctricas defectuosas y/o fluctuaciones de la corriente eléctrica.
7. Daños causados por accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los requisitos que se mencionan en las Instrucciones de Instalación de Producto.
8. Daños estéticos, incluyendo ralladuras, abolladuras, desportilladuras o algún otro daño al acabado de su electrodoméstico.
9. El traslado del electrodoméstico por solicitud del cliente.
10. Reparaciones del producto por alguna persona NO autorizada por MIDEA y/o uso de piezas NO originales.
11. Daños ocasionados por la reubicación y reinstalación de su electrodoméstico, si estuviera instalado en un lugar inaccesible o si no estuviera instalado de conformidad con instrucciones de Instalación publicadas por MIDEA.
12. Piezas de repuesto o mano de obra en electrodomésticos con números de modelos/series que se hayan removido, alterado o que no se puedan determinar fácilmente.
13. Daños ocasionados por elementos extraños al equipo, Ejemplo: Monedas, botones, accesorios de ropa, pasadores, etc.
14. Daños por el uso indebido de productos tales como limpiadores químicos o abrasivos, no fabricados, destinados y/o recomendados por la limpieza de electrodomésticos.
15. Daños a las partes de vidrio, porcelana, partes plásticas, o pintura del gabinete y en general los daños a las partes estéticas del producto, causadas por el deterioro normal del producto o su mal uso.
16. Daños causados por accidente, inundación, terremoto, incendio, catástrofes naturales y en general cualquier hecho de la naturaleza o humano, que puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor.
17. Daños causados por fauna nociva (roedores, insectos o cualquier otro animal).
18. El normal desgaste del producto y/o sus accesorios.
19. Las tareas de Mantenimiento General de producto no originadas en fallas y/o no comprendidas en reparaciones derivadas de la exigibilidad de la garantía.
20. Cuando el producto este instalado fuera de la República Mexicana.

Las reparaciones tal y como se establece en esta garantía, constituyen el único medio de cumplimiento de la misma a favor del consumidor.

Midea NO será culpable de cualquier daño incidental o emergente al equipo, personas o propiedad, que se produzca como consecuencia de la violación de esta o cualquier otra garantía aplicable al producto, con excepción a lo que otorga la ley. Midea, sus Distribuidores ni sus Centros de Servicio Autorizados serán responsables de pérdidas económicas presuntamente imputables a la falta de operación del equipo.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved