

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напольный вентилятор

МОДЕЛЬ: FS40-16JA



***ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
И СОХРАНИТЕ ЕЕ***

**Внимание: Иллюстрации в данном руководстве
приведены исключительно для справки.**

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте инструкцию и правила по безопасной эксплуатации.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или другой квалифицированный специалист, что позволит избежать опасных ситуаций.
2. Для защиты от риска поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
3. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами без надлежащего опыта и знаний при условии руководства ответственного лица, который убедится, что они могут безопасно использовать прибор. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание прибора не должны проводиться детьми без надзора взрослых.
4. Если прибор не используется или если его необходимо очистить, выключите прибор из розетки.
5. Держите электроприборы в недоступном для детей или инвалидов месте. Не позволяйте им использовать приборы без присмотра взрослых или ответственных лиц.
6. Когда вентилятор был собран, защитную решетку не следует снимать.
 - Перед тем, как чистить вентилятор, отключите его из розетки.
 - Если необходимо очистить лопасти, не снимайте защитную решетку.
 - Корпус и лопасти вентилятора следует протирать влажной тканью.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во время работы вентилятора никогда не просовывайте пальцы, карандаши, или любой другой объект в решетку.
2. Если необходимо переместить вентилятор в другое место, отключите его из розетки.
3. Убедитесь, что вентилятор установлен на ровной поверхности, что поможет избежать опрокидывания.
4. Не ставьте вентилятор на окно - дождь может создать опасность поражения электрическим током.
5. Прибор предназначен только для домашнего использования.


НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА



Примечание: Все иллюстрации приведены исключительно в целях разъяснения. Любые расхождения между иллюстрациями и реальным объектом относятся к объекту.



СБОРКА ПОДСТАВКИ И СТОЙКИ

1. Открутите зажимной винт и шайбу на удлинительной штанге. Соедините удлинительную штангу с крестообразной подставкой и затяните шайбу зажимного винта (Рис. 1).
2. Соедините 4 ножки подставки - вставьте их в коннектор. Убедитесь, что ножки закреплены (Рис. 2).
3. В удлинительной штанге ослабьте кольцо регулировки высоты и выставьте внутреннюю трубу на нужную высоту (Рис. 3). После этого затяните кольцо регулировки высоты (Рис. 4).
4. Кольцо регулировки высоты должны быть полностью закреплено перед тем, как устанавливать мотор вентилятора на опорную стойку. Ослабьте винт с рифленной головкой в низу лопастной части вентилятора. Прикрепите верхнюю часть вентилятора на штангу и закрепите винт с рифленной головкой в пазу на внутренней трубе. Перед тем, как включать вентилятор, убедитесь, что винт крепко затянут (Рис. 5).



СБОРКА РЕШЕТКИ И ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Открутите винт по часовой стрелке (или достаньте винт из упаковки), а пластиковую шайбу против часовой стрелки, чтобы снять их. Прикрепите заднюю решетку к мотору и снова затяните пластиковую шайбу (Рис. 7).
2. Вставьте винт в вал и убедитесь, что штифт вала ротора установлен в паз винта. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы затянуть его (Рис. 8).
3. Соедините переднюю и заднюю решетки при помощи зажима, затем затяните зажимной винт и шайбу (Рис. 9).



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Скорость подачи воздуха регулируется специальным переключателем:
0---Выкл 1---Низкая 2---Средняя 3---Высокая
2. Чтобы верхняя часть вентилятора поворачивалась, потяните ручку.
3. Чтобы отрегулировать направление воздуха (вниз/вверх), слегка надавите на решетку вентилятора и выставьте необходимое положение.
4. Высоту вентилятора можно регулировать путем ослабления кольца регулировки высоты. Для этого ослабьте кольцо и установите желаемую высоту вентилятора. По окончании процедуры снова затяните кольцо регулировки высоты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентилятор не требует особого ухода. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно – обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Перед тем как собирать/разбирать и очищать вентилятор, отключите его из розетки.
2. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха к двигателю, отверстия в задней части мотора не должны быть забиты пылью. Не разбирайте вентилятор для удаления пыли.
3. Протрите внешние части вентилятора тканью с мягким моющим средством.
4. Не используйте абразивные моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность. Не используйте бензин или растворители.
5. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус мотора или декоративные детали вентилятора.

ОЧИСТКА

1. Обязательно отключайте вентилятор от сети питания перед очисткой.
2. Пластиковые детали очищайте с помощью ткани и мягкого моющего средства. Тщательно удаляйте мыльную пленку сухой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, используйте отдельные помещения для сбора. Обратитесь в органы местного самоуправления за информацией, касающейся систем сбора отходов. Если электроприборы утилизируются на полигонах или свалках, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищу, что может негативно отразиться на здоровье и благополучии людей.

