

美的冷氣室內壁掛型錯誤碼

錯誤碼組成含意：

PC04

壁掛型內機用

H: 室內
C: 室外
L: 其他

E: 錯誤
P: 保護
F: 故障
L: 限頻

*注意：壁掛型內機與吊隱型送風機故障碼不全然相同

故障碼	故障或保護	故障碼	故障或保護
EC 07	室外風速異常	EH 61	室內熱交換器管溫感溫器異常
EC 51	室外IC(EEPROM)參數讀取異常	EL 01	室內、外機通信異常
EC 52	室外熱交換器管溫感溫器異常	EL 0C	冷媒洩漏(一對一機型、冷房模式)
EC 53	室外環境感溫器異常	PC 00	IPM(智能電源模組)保護或異常
EC 54	室外壓縮機吐出管感溫器異常	PC 01	電壓異常(過電壓、欠電壓)
EC 56	蒸發器出口管感溫器異常 (位於對多外機上)	PC 02	壓縮機頂部溫度保護 (IPM模塊溫度保護)
EH 00	室內IC(EEPROM)異常	PC 03	壓縮機低壓保護
EH 02	室內馬達過零檢測異常	PC 04	壓縮機失速/轉子檢知異常
EH 03	室內風速異常	PC 08	過電流保護
EH 0A	室內IC(EEPROM)參數讀取異常	PC 0L	室外溫度過低保護
EH 0b	室內機主控板與顯示板通訊異常	--	內機運轉模式衝突 (搭配一對多冷暖外機時)
EH 60	室內環境感溫器異常		
備註：下列系統功能執行時，溫度顯示器會顯示代碼，當該功能停止時，其代碼即會熄滅(非故障現象)。※以各機種實際功能為主			
cF	暖房防冷風功能	FC	按壓應急鍵進入" 強制冷房"
dF	暖房除霜功能	SC、CL	乾燥防霉及自潔淨功能執行