

FORNO MICROONDE AD INCASSO

MANUALE UTENTE

MW 25 DI BK

Avvertenze: Prima di usare il prodotto, leggere con attenzione il presente manuale e conservarlo adeguatamente per un'eventuale consultazione futura. Sia il design sia le specifiche tecniche sono soggetti a variazioni senza preavviso finalizzate al miglioramento del prodotto. Consultare il rivenditore o il produttore per maggiori informazioni.

Il diagramma sopra riportato viene fornito solo a scopo indicativo. Si prega di considerare l'aspetto del prodotto reale come riferimento standard.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per avere scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del nuovo apparecchio e imparare ad usarlo in modo sicuro.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	02
SPECIFICHE	13
PANORAMICA DEL PRODOTTO	14
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	15
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	19
PULIZIA E MANUTENZIONE	25
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI	27
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	28
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	29

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Uso previsto

Le seguenti linee guida per la sicurezza hanno lo scopo di prevenire rischi o danni imprevisti dovuti a un funzionamento non sicuro o non corretto dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare alcuna modifica all'apparecchio. L'uso improprio può causare pericoli e la perdita dei diritti di garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di un gas estremamente infiammabile.



Avviso di tensione elettrica

Questo simbolo indica un pericolo per la vita e la salute delle persone dovuto alla tensione.



Avviso

Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio, che se non evitato, potrebbe causare il decesso o lesioni gravi.



Attenzione

Questo simbolo di segnalazione indica un pericolo con un basso livello di rischio, che se non evitato, potrebbe causare lesioni minori o moderate.



Attenzione

Questo simbolo di segnalazione richiama l'attenzione su informazioni importanti (ad esempio, il rischio di danni materiali), ma non indica alcun pericolo.



Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica che un tecnico dell'assistenza deve utilizzare e intervenire sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare/mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o dell'unità per un successivo utilizzo!

Precauzioni per evitare possibili sovraesposizioni alle emissioni di microonde

- a. Non mettere in funzione il forno con lo sportello aperto per evitare il rischio di dannose esposizioni alle microonde. Non rompere o manomettere le serrature di sicurezza.
- b. Non posizionare oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta ed evitare l'accumulo di residui e polvere sulle superfici delle guarnizioni.
- c. AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello presentano danni, non utilizzare il forno fino a quando una persona qualificata non lo abbia riparato.

Addendum

Se non si garantisce un'adeguata pulizia dell'apparecchio, la sua superficie si potrebbe danneggiare, compromettendone la durata e causando potenziali rischi.

Importanti istruzioni di sicurezza

A AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

- Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE".
- Il presente elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone affette da menomazioni fisiche, sensoriali e mentali o prive di conoscenza dell'apparecchiatura, sotto il controllo di apposito personale o dopo essere stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sui pericoli che questo implica. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione del frigorifero non devono essere svolte da bambini non controllati.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- AVVERTENZA: Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- AVVERTENZA: Affidarsi esclusivamente a personale competente per effettuare operazioni di riparazione e manutenzione, che richiedono la rimozione delle coperture di protezione contro l'esposizione alle microonde.

- AVVERTENZA: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
- Quando si riscaldano cibi in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno per evitare incendi.
- Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
- In caso di emissione di fumo spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere chiusa la porta per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'apparecchio e provocare una situazione di pericolo.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (per i forni dotati della possibilità di utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura.)
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (per forni con porta decorativa.)

- Questo dispositivo è pensato per uso domestico e per applicazioni simili, come ad esempio:
 - nelle aree cucina dei negozi, degli uffici e altri ambienti di lavoro,
 - dai clienti di hotel, motel e altri edifici residenziali,
 - case coloniche,
 - ambienti tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di tamponi riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, accensione o incendio.
- Il forno a microonde è pensato per un uso a incasso.
- Fare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'apparecchio. (Per gli apparecchi fissi e a incasso installati ad un'altezza dal pavimento uguale o superiore a 900 m e dotati di piatti girevoli removibili. Ciò non si applica agli apparecchi con sportello orizzontale a battente incernierato in basso).
- La superficie di un cassetto portaoggetti può surriscaldarsi.
- AVVERTENZA: L'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Durante l'uso l'apparecchio si riscalda. Prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
- AVVERTENZA: Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.

- AVVERTENZA: Quando l'apparecchio funziona in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- I contenitori metallici per cibi e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.
- L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile agli apparecchi con sportello decorativo.)
- Il pulitore a vapore non deve essere utilizzato.
- Non usare detergenti abrasivi o oggetti metallici appuntiti per pulire la parte in vetro della porta del forno per evitare di graffiarne la superficie e frantumare il vetro.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Garantire un'adeguata messa a terra dell'impianto per evitare il rischio di lesioni personali

A PERICOLO

Pericolo di scosse elettriche: il contatto con alcuni componenti interni può causare gravi lesioni o la morte. Non smontare l'elettrodomestico.

A AVVERTENZA

Pericolo di Scossa Elettrica
Un uso scorretto della messa a terra può causare
il rischio di scosse elettriche. Non collegare
l'elettrodomestico a una presa senza averlo
correttamente installato e dotato di messa a terra.
Questo elettrodomestico deve essere dotato di messa
a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a
terra riduce il rischio di scosse elettriche, grazie alla
presenza di un cavo di uscita per la corrente.
Questo elettrodomestico è dotato di cavo con filo e
spina di messa a terra. La spina deve essere collegata
a una presa correttamente installata e dotata di messa
a terra.

In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'impianto o sulle relative istruzioni, consultare un esperto elettricista o altro personale qualificato. Se occorre utilizzare una prolunga, servirsi solo di cavi a tre fili.

 Il cavo di alimentazione in dotazione è corto per ridurre i rischi che il filo possa impigliarsi o essere inavvertitamente scollegato.

- In caso di utilizzo di un filo più lungo o di un cavo di prolunga:
 - La corrente elettrica nominale del cavo o della prolunga in uso deve essere almeno pari a quella nominale dell'elettrodomestico.
 - La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
 - Il cavo più lungo dovrà essere sistemato in modo da non avvolgersi al piano di lavoro o alla superficie del tavolo, dove potrebbe essere staccato da bambini o comunque scollegato involontariamente.

Utensili

ATTENZIONE

Rischio di Lesioni Personali

Affidarsi esclusivamente a personale competente per effettuare operazioni di riparazione e manutenzione, che richiedono la rimozione delle coperture di protezione contro l'esposizione alle microonde.

Consultare le istruzioni nella sezione "Materiali da usare e materiali da evitare in un forno a microonde."Ci sono alcuni utensili non metallici che non possono essere usati con le microonde. In caso di dubbi, è possibile applicare la procedura seguente per testare l'utensile in questione.

Test di utensili:

- Riempire un contenitore utilizzabile nel microonde con una tazza d'acqua fredda (250 ml), dopo avervi inserito l'utensile in questione.
- Attivare la cottura alla massima potenza per 1 minuto.
- Quindi controllare con prudenza l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
- La prova di cottura non deve durare più di un minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Note
Piatto crisp	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve trovarsi almeno 5 mm sopra la piattaforma girevole. Un uso scorretto può causare la rottura della piattaforma girevole.
Stoviglie	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per intiepidire le vivande. La maggior parte dei contenitori di vetro non resistono al calore e potrebbero rompersi.
Stoviglie in vetro	Usare solo stoviglie in vetro resistenti al calore. Assicurarsi che non contengano rivestimenti metallici. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legacci metallici. Praticare delle fessure per consentire l'uscita del vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cuocere o riscaldare vivande per brevi durate. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.
Panno di carta	Usare per coprire le vivande che vengono riscaldate o per assorbirne il grasso. Usare solo per cotture di breve durata tenute sotto controllo.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi e fuoriuscite di vapore.
Plastica	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Deve contenere l'etichetta "Adatto alle microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando le vivande in essi contenuti si riscaldano. I "sacchetti da bollitura" e i sacchetti di plastica a chiusura ermetica devono essere forati per garantirne la ventilazione, come indicato sull'etichetta della confezione.
Avvolgimento in plastica	Adatto solo alle microonde. Usare per la copertura delle vivande durante la cottura per conservarne l'umidità. Evitare che l'avvolgimento in plastica venga a contatto con le vivande.
Termometri da forno	Adatto solo alle microonde (termometri da forno per carne e dolci).
Carta oleata	Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità.

Materiali da non utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoi in alluminio	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Contenitori di carta per alimenti con maniglie metalliche	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Utensili in metallo o con finiture metalliche	I metalli impediscono l'esposizione delle vivande all'emissione delle microonde. I rivestimenti metallici possono causare la formazione di archi elettrici.
Legacci in filo metallico	Possono causare la formazione di archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare incendi nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può sciogliersi o contaminare i liquidi interni se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si essicca se utilizzato nel microonde, dividendosi o spaccandosi.

SPECIFICHE


MODELLO	MW 25 DI BK
TENSIONE NOMINALE	230 V - 50 Hz
POTENZA NOMINALE IN INGRESSO (MICROONDE):	1450 W
POTENZA NOMINALE IN USCITA (MICROONDE):	900W
POTENZA NOMINALE IN INGRESSO (GRILL):	1000W

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Impostazione del forno

Nomi di componenti e accessori del forno

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla confezione di cartone e dalla cavità del forno. Il forno è dotato dei seguenti accessori:



Cestello Griglia (Non può essere utilizzato con la funzione microonde G) Sistema serratura di sicurezza e va collocato sul vassoio di vetro)

- A) Pannello di controllo
- B) Albero piattaforma girevole
- C) Complesso piattaforma girevole
- D) Vassoio di vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Complesso porta

Installazione Piattaforma Girevole



- a. Non capovolgere mai il vassoio di vetro. Il vassoio di vetro non deve mai essere ristretto.
- b. Sia il vassoio di vetro che il complesso della piattaforma girevole devono essere sempre usati durante la cottura.
- c. Tutti gli alimenti e i loro contenitori devono essere collocati sul vassoio di vetro durante la cottura.
- d. Se il vassoio di vetro o il complesso della piattaforma girevole si rompono, contattare immediatamente il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Complesso piattaforma girevole

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione e collegamento

- 1. L'apparecchio è pensato unicamente per un uso domestico.
- 2. Il forno è pensato per un'installazione a incasso. Non è adatto per un uso su piano di appoggio o per l'uso all'interno di un pensile.
- 3. Si raccomanda di osservare le istruzioni speciali di installazione.
- 4. L'apparecchio può essere installato in un pensile montato a parete con una larghezza di 60 cm.
- 5. L'elettrodomestico è dotato di una spina che deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata.
- 6. La tensione di rete deve corrispondere alla tensione specificata sulla targhetta di identificazione.
- 7. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito unicamente da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile successivamente all'installazione, occorre prevedere un dispositivo di scollegamento omnipolare su un lato dell'installazione con un margine di contatto di almeno 3 mm.
- 8. Non utilizzare adattatori, prese multiple e prolunghe. Un eventuale sovraccarico può generare il rischio di incendio.

La superficie di accesso potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



Istruzioni di installazione

Tenere in considerazione le avvertenze che seguono

Collegamento elettrico

L'elettrodomestico è dotato di una spina che deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata. Solo un tecnico elettricista che conosce le normative adeguate può installare la presa o sostituire il cavo di collegamento. Se la spina non risulta accessibile dopo l'installazione, deve essere presente un interruttore di controllo sul lato installazione con uno spazio di contatto di almeno 3 mm. La protezione dei contatti deve essere garantita dall'installazione.

Unità a incasso


Il mobile di installazione non deve avere un pannello sul fondo dietro all'apparecchio. Altezza minima di installazione: 850 mm.

Non coprire le aperture di aerazione e gli ingressi dell'aria.

Installazione del forno - Fig. 2




Fare attenzione che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato e non venga attorcigliato.




Istruzioni di installazione


1



2



Istruzioni di installazione



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO



Il presente forno a microonde dispone di moderni controlli elettronici per regolare i parametri di cottura e adeguarli al meglio alle proprie esigenze.

Impostazione orologio

Quando il forno a microonde è alimentato, sul display verrà visualizzato "0:00" e il cicalino suonerà una volta. Il forno entrerà in stato di attesa.

- 1. Premere due volte il pulsante "Kitchen Timer/Clock": le cifre delle ore lampeggeranno;
- 2. Ruotare la manopola "O" per regolare l'ora; il valore immesso deve essere compreso tra 0-23
- 3. Premere il pulsante "Kitchen Timer/Clock" per confermare: le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 4. Ruotare la manopola "Q" per regolare i minuti; il valore immesso deve essere compreso tra 0-59.
- 5. Premere il pulsante "Kitchen Timer/Clock" per terminare l'impostazione dell'orologio. Il simbolo ":" inizierà a lampeggiare. Verrà visualizzato l'orario corrente.

NOTA

• Se l'orologio non è impostato, non funzionerà dopo l'accensione del forno.

Cottura a microonde

- 1. Premere una volta il pulsante "Microwave"; sul display verrà visualizzato "P100".
- 2. Premere il pulsante "Microwave" più volte o ruotare la manopola " per selezionare la potenza della cottura a microonde. Il display mostra nell'ordine "P100", "P80", "P50", "P10".
- 3. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare l'impostazione.
- 4. Ruotare " per regolare il tempo di cottura. (Il massimo valore ammesso è di 95 minuti.)
- 5. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

NOTA

Gli intervalli disponibili per i tempi di regolazione del selettore di codifica sono i seguenti:

O---1 minuti : 5 secondi 1---5 minuti : 10 secondi 5---10 minuti : 30 secondi 10---30 minuti : 1 minuto 30---95 minuti : 5 minuti

Grafico Potenza Microonde

Potenza Microonde	Display
alto	P100
Media alto	P80
Media	P50
Media Bassa	P30
Bassa	P10

Cottura alla griglia/combinato Cottura

- 1. Premere una volta il pulsante "Grill/Combi."; sul display verrà visualizzata la scritta "G". Quindi premere più volte il pulsante "Grill/Combi." o ruotare la manopola " per scegliere la potenza desiderata; a ogni pressione, sul display compariranno rispettivamente le scritte "G", "C-1" e "C-2".
- 2. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare la potenza.
- 3. Ruotare la manopola " or regolare il tempo di cottura. (Il massimo valore ammesso è di 95 minuti.)
- 4. Premere nuovamente il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura. Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza per la cottura a microonde e il 45% di potenza per la cottura alla griglia (C-1) e cuocere per 10 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue.
- 1. Premere una volta il pulsante "Grill/Combi."; sul display verrà visualizzato "G".
- 2. Continuare a premere il pulsante "Grill/Combi." finché sul display non viene visualizzato "C-1".
- 3. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare.
- 4. Ruotare la manopola " per regolare il tempo di cottura fino a visualizzare "10:00" sul display del forno.
- 5. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

Istruzioni per la potenza della cottura combinata

Programma	Display	Potenza Microonde	Potenza griglia
Griglia	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

NOTA

Quando metà del tempo della cottura tramite griglia è trascorso, il forno emette due segnali acustici. Questo è del tutto normale. Per ottenere i migliori risultati di grigliatura, si suggerisce di girare la vivanda dall'altro lato e premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare la cottura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

Scongelamento in base al Peso

- 1. Premere una volta il pulsante "Weight Defrost" e sul display verrà visualizzato "dEF1".
- 2. Ruotare la manopola " or selezionare il peso degli alimenti. L'intervallo di pesi ammissibili è 100 2000 g.
- 3. Premere il tasto "Start/+30Sec./Confirm" per avviare lo scongelamento.

NOTA

Quando è trascorso metà del tempo di scongelamento, il forno emette due segnali acustici. Questo è del tutto normale. Per scongelare al meglio gli alimenti, è consigliabile girarli, chiudere lo sportello e premere il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per proseguire la cottura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

Scongelamento in base a Tempo

- 1. Premere una volta il pulsante "Time Defrost" e sul display verrà visualizzato "dEF2".
- 2. Ruotare la manopola " or selezionare il tempo di cottura. Il massimo valore ammesso è di 95 minuti
- 3. Premere il tasto "Start/+30Sec./Confirm" per avviare lo scongelamento.

NOTA

Quando è trascorso metà del tempo di scongelamento, il forno emette due segnali acustici. Questo è del tutto normale. Per scongelare al meglio gli alimenti, è consigliabile girarli, chiudere lo sportello e premere il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per proseguire la cottura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

Cottura Multifase

È possibile impostare un massimo di due fasi. Se una fase è lo scongelamento, il forno passerà automaticamente a tale fase. Il forno emette un segnale acustico al termine di ogni fase per indicare l'inizio della successiva.

NOTA

Non è possibile selezionare le opzioni menu automatico e cottura veloce come fasi.

Esempio: Supponiamo di voler scongelare dei cibi per 5 minuti e quindi iniziare la cottura a microonde all'80% della potenza per 7 minuti. È possibile applicare la seguente procedura:

- 1. Premere una volta il pulsante "Time Defrost" e sul display verrà visualizzato "dEF2".
- 2. Ruotare " per regolare il tempo di scongelamento di 5 minuti.
- 3. Premere una volta il pulsante "Microwave" e sul display verrà visualizzato "P100".
- 4. Premere il pulsante "Microwave" più volte per scegliere la potenza microonde, finché non viene visualizzato "P80":
- 5. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare.
- 6. Ruotare " "pr regolare il tempo di cottura di 7 minuti.
- 7. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

Timer di Cottura

- Premere una volta il pulsante "Kitchen Timer/Clock" e sul display verrà visualizzato "00:00".
- 2. Ruotare la manopola "O" per impostare il timer correttamente. (Il massimo valore ammesso è di 95 minuti.)
- 3. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare l'impostazione.
- 4. Una volta raggiunto il tempo di cottura, il cicalino suonerà 5 volte. Se l'orologio è stato regolato (con sistema 24 ore), lo schermo mostra l'orario corrente.

NOTA

Il timer di cottura non è un sistema orario a 24 ore. Il Timer di Cottura è un conto alla rovescia.

IT-22

Menu Automatico

- 1. In stato di attesa, ruotare la manopola " \mathbb{Q}_{1} " verso destra per selezionare il menu.
- 2. Premere il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per confermare il menu selezionato.
- 3. Ruotare la manopola " per selezionare il peso degli alimenti.
- 4. Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

Tabella dei menu:

Menu	Peso	Display	
Pizza	200 g	C-2	
	400 g	C-2	
	250 g		
Carne	350 g	100% (Mic.)	
	450 g		
	200 g		
Verdure	300 g	100% (Mic.)	
	400 g		
Pasta	50 g (con 450 g di acqua fredda)	80% (Mic.)	
Fasta	100 g (con 800 g di acqua fredda)	00% (Mc.)	
	200 g		
Patate	400 g	100% (Mic.)	
	600 g		
	250 g		
Pesce	350 g	80% (Mic.)	
	450 g		
	1 tazza (circa 120 ml)		
Bevande	2 tazze (circa 240 ml)	100% (Mic.)	
	3 tazze (circa 360 ml)		
Popcorn	50 g	100% (Mic.)	
РОРСОП	100 g	100% (I*IIC.)	

Cottura veloce

- Premendo il tasto "Start/+30Sec./Confirm" in stato di attesa, è possibile cucinare per 30 secondi un alimento a un livello di potenza del 100%. Premendo ripetutamente lo stesso tasto, è possibile incrementare di 30 secondi alla volta la durata della cottura. Il massimo valore ammesso è di 95 minuti.
- 2. Durante la cottura a microonde, la cottura con grill, la cottura combinata e lo scongelamento con timer, premere il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per aumentare il tempo di cottura.

- 3. In modalità menu automatico e scongelamento in base al peso, non è possibile aumentare il tempo di cottura premendo il pulsante "Start/+30Sec./Confirm".
- 4. In stato di attesa, ruotare la manopola " rverso sinistra per selezionare il tempo di cottura. Una volta regolato il tempo di cottura, premere il pulsante "Start/+30Sec./ Confirm" per avviare la cottura a microonde al 100% della potenza.

Funzione di blocco per bambini

Blocco: In stato di attesa, premere il pulsante "STOP/Clear" per 3 secondi per attivare il blocco per i bambini. Se è stata impostata, verrà visualizzata l'ora corrente; altrimenti sul display comparirà "[:::]".

Uscita dal blocco: In stato di blocco, premere il pulsante "STOP/Clear" per 3 secondi per disattivare il blocco.

Funzione di interrogazione

- In modalità di cottura a microonde, con grill o combinata, premere il pulsante "Microwave" o "Grill/Combi."; la potenza corrente verrà visualizzata per 3 secondi.
- 2. Se è stata regolata l'ora, in modalità di cottura premere il pulsante "Kitchen Timer/Clock" per verificare l'orario corrente. L'ora verrà mostrata per 3 secondi.

Specifiche

- 1. Se viene aperto lo sportello durante la cottura, richiuderlo e premere il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" per proseguire la cottura.
- 2. Dopo aver impostato il programma di cottura, se non viene premuto il pulsante "Start/+30Sec./Confirm" entro 1 minuto Il sistema visualizza l'orario corrente. L'impostazione è annullata.
- 3. Premendo in modo efficace, il segnale acustico suona una volta, altrimenti non ci saranno risposte.

Apertura dello sportello del forno

Premere il pulsante " $\bigcap_{j=1}^{AUTO}$ " per aprire lo sportello del forno.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.

- Dopo l'uso, pulire la cavità del forno con un panno leggermente inumidito.
- Pulire gli accessori come al solito con acqua e sapone.
- Il telaio e la guarnizione della porta, nonché le parti nelle loro vicinanze, devono essere puliti accuratamente con un panno umido se si sporcano.
- Non usare detergenti abrasivi o oggetti metallici appuntiti per pulire la parte in vetro della porta del forno per evitare di graffiarne la superficie e frantumare il vetro.
- Suggerimenti di Pulizia --- Per pulire al meglio le pareti della cavità che possono venire a contatto con i cibi cotti: Sistemare mezzo limone in una scodella, aggiungendovi 300 ml di acqua, e attivare il microonde al 100% della potenza per 10 minuti. Pulire il forno usando un panno morbido, asciutto e pulito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Normale		
Interferenza del forno a microonde con la ricezione TV	La ricezione radiotelevisiva può subire interferenze dal funzionamento del forno a microonde. È simile all'interferenza prodotta da altri piccoli elettrodomestici, quali miscelatori, aspirapolvere e ventilatori elettrici. Questo è del tutto normale.	
Illuminazione del forno ridotta	In caso di cottura a microonde a bassa potenza, può verificarsi una riduzione della luce del forno. Questo è del tutto normale.	
Accumulo di vapore sulla porta, fuoriuscita di aria calda dalle aperture	Durante la cottura, le vivande possono emettere vapore. La maggior parte uscirà attraverso le aperture. Ma possono verificarsi degli accumuli su superfici fredde, quali la porta del forno. Questo è del tutto normale.	
Forno attivato accidentalmente senza alimenti all'interno.	L'unità non può essere messa in funzione senza alimenti al suo interno. Potrebbe essere molto pericoloso.	

Problema	Possibile Causa	Rimedio
Impossibile avviare il forno.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Scollegare la spina. Quindi ricollegare la spina dopo 10 secondi.
	Il fusibile si è bruciato o è scattato interruttore automatico.	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore di circuito (per la riparazione affidarsi a personale qualificato della nostra società)
	Problema della presa.	Controllare il funzionamento della presa con altri elettrodomestici.
Il forno non si riscalda.	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere bene la porta.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

Il logo Midea, i marchi denominativi, il nome commerciale, i tratti distintivi del marchio e tutte le possibili versioni dello stesso sono beni di proprietà del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate (di seguito "Midea"), di cui Midea detiene i marchi, i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti di avviamento derivanti dall'uso anche parziale di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Midea può costituire una violazione del marchio o un atto di concorrenza sleale che viola le leggi vigenti.

Questo manuale è stato creato da Midea e la stessa Midea si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo può utilizzare, duplicare, modificare, distribuire, totalmente o in parte, il presente manuale, né abbinarlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte nel presente sono aggiornate al momento della stampa del manuale. Tuttavia, il prodotto reale può variare a causa di funzioni e design migliorati.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE e con le disposizioni di smaltimento dei prodotti: Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione della raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Uno smaltimento adeguato del prodotto usato aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana.



Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati, come specificati nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

Il materiale di imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non smaltire il materiale di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarlo nei punti di raccolta dei materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.




INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza limitazioni tutte le disposizioni della legge applicabile in materia di protezione dei dati, in linea con i paesi approvati in cui verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE (GDPR).

In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali verso di voi e per garantire la sicurezza del prodotto, oltre a salvaguardare i vostri diritti di garanzia e i diritti relativi alle domande di registrazione del prodotto. In alcuni casi, ma solo se viene garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta. È possibile contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo a MideaDPO@midea.com. Per esercitare i vostri diritti, come ad esempio il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto, siete pregati di contattarci all'indirizzo MideaDPO@midea.com. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR.





BUILT-IN MICROWAVE OVEN

USER MANUAL

MW 25 DI BK

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER	0
SAFETY INSTRUCTIONS	02
SPECIFICATION	1 2
PRODUCT OVERVIEW	13
PRODUCT INSTALLATION	14
OPERATION INSTRUCTIONS	18
CLEANING AND MAINTENANCE	24
TROUBLE SHOOTING	- 25
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	26
DISPOSAL AND RECYCLING	- 27
DATA PROTECTION NOTICE	28

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Addendum

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Important Safety Instructions

A WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses:

- bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- The microwave oven is intended to be used built-in.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
 (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
- Surface of a storage drawer can get hot.
- WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- Steam cleaner is not to be used.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce The Risk Of Injury To Persons Grounding Installation

△ DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

A WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

 A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- If a long cord set or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type
 3-wire cord.
 - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Utensils

A CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SPECIFICATION


MODEL	MW 25 DI BK
RATED VOLTAGE	230V-50Hz
RATED INPUT POWER(MICROWAVE):	1450W
RATED OUTPUT POWER(MICROWAVE):	900W
RATED INPUT POWER(GRILL):	1000W

PRODUCT OVERVIEW


Setting Up Your Oven

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:



Turntable Installation



PRODUCT INSTALLATION

Installation and Connection

- 1. This appliance is only intended for domestic use.
- 2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
- 3. Please observe the special installation instructions.
- 4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall- mounted cupboard.
- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an allpole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instructions

The following must be noted

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Fitted units


The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.

Ventilation slots and intakes must not be covered.

Installing the oven - Fig. 2




Do not trap or kink the mains lead.




Installation Instructions

1




2



NOTE

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

Installation Instructions



OPERATION INSTRUCTIONS



This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

- 1. Press "Kitchen Timer/Clock" twice, the hour figures will flash;
- 2. Turn " or to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3. Press "Kitchen Timer/Clock" to confirm, the minute figures will flash.
- 4. Turn " ?" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5. Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting. ":" will flash. The current time will display.

NOTE

If the clock is not set, it would not function when powered.

Microwave Cooking

- 1. Press the "Microwave" key once, and "P100" will display.
- 2. Press " Microwave " repeatedly or turn " or "reso", "P50", "P50", "P50", "P10" will display in order.
- 3. Press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm setting.
- 4. Turn " \P " to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
- 5. Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

NOTE

The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

O---1 min : 5 seconds 1---5 min : 10 seconds 5---10 min : 30 seconds 10---30 min : 1 minute 30---95 min : 5 minutes

Microwave Power Chart

Microwave Power	Display
- High	P100
Med.High	P80
Med.	P50
Med.Low	P30
Low	P10

Grill or Combi. Cooking

- 1. Press "Grill/Combi." once, the screen will display "G", and press "Grill/Combi." repeatedly or turn " " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display.
- 2. Press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm the power.
- 3. Turn " ?" to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
- 4. Press "Start/+30Sec./Confirm" again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1. Press "Grill/Combi." once, the screen displays "G".
- 2. Continue to press "Grill/Combi." until the screen displays "C-1".
- 3. Press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm.
- 4. Turn " ?" to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5. Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

Combination Power instructions

Program	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%



If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,

close the door, and then press "Start/+30Sec./Confirm" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

Defrost By Weight

- 1. Press "Weight Defrost" once, the screen will display "dEF1".
- 2. Turn " \mathbb{Q} " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3. Press "Start/+30Sec./Confirm" key to start defrosting.

NOTE

If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press "Start/+30Sec./Confirm" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

Defrost By Time

- 1. Press "Time Defrost" once, the screen will display "dEF2".
- 2. Turn " or to select the cooking time. The maximum time is 95 minutes.
- 3. Press "Start/+30Sec./Confirm" key to start defrosting.



If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press "Start/+30Sec./Confirm" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

Multi-Stage Cooking

2 stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

NOTE

Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: If you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1. Press "Time Defrost" once, the screen will display "dEF2".
- 2. Turn " \(\bigve{\pi} \)" to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3. Press "Microwave" once, the screen will display "P100".
- 4. Press "Microwave" repeatedly to choose microwave power till "P80" displays;
- 5. Press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm.
- 6. Turn " or to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7. Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

Kitchen Timer

- 1. Press "Kitchen Timer/Clock" once, the screen will display "00:00 ".
- 2. Turn " \mathbb{P} " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes)
- 3. Press "Start/+30Sec./Confirm" to confirm setting.
- 4. When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

 If the clock has been set (24-hour system), the screen will display the current time.

NOTE

The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

Auto Menu

- 1. In waiting state, turn " \mathbb{Q}_{1} " right to choose the menu .
- 2. Press "Start/+30Sec./Confirm "to confirm the menu you choose.
- 3. Turn " ?" to choose the the weight of food.
- 4. Press "Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
Pizza	200g	C-2
	400g	
	250g	
Meat	350g	100%(Mic.)
	450g	
	200g	
Vegetable	300g	100%(Mic.)
	400g	
Pasta	50g (with 450g cold water)	80%(Mic.)
i data	100g (with 800g cold water)	0070(11IC.)
	200g	100%(Mic.)
Potato	400g	
	600g	
	250g	
Fish	350g	80%(Mic.)
	450g	
Beverage	1cup (about 120ml)	
	2cups (about 240ml)	100%(Mic.)
	3cups (about 360ml)	
Popcorn	50g	100%(Mic.)
Рорсоп	100g	100/0(11110.)

Speedy Cooking

- In waiting state, press "Start/+30Sec./Confirm" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2. During the microwave, grill, combination cooking and the defrost by time process, press "Start/+30Sec./Confirm" to increase the cooking time.

- 3. Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing "Start/+30Sec./Confirm".

Lock Function For Children

Lock: In waiting state, press "STOP/Clear" for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display "[::]".

Lock quitting: In locked state, press "STOP/Clear" for 3 seconds, the lock is released.

Inquiring Function

- 1. In cooking states of microwave or grill and combination. Press " Microwave " or " Grill/Combi.", the current power will be displayed for 3 seconds.
- 2. If the clock has been set, during cooking state, press "Kitchen Timer/Clock" to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

Specification

- 1. If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press "Start/+30Sec./Confirm" to continue cooking.
- 2. Once the cooking programme has been set, "Start/+30Sec./Confirm" is not pressed in 1 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- 3. The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

Open The Oven Door

Press " ____ " button, the oven door will open.

CLEANING AND MAINTENANCE

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch:
 Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

TROUBLE SHOOTING

Normal		
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan.It is normal.	
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.	
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.	
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.	

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	 Power cord is not plugged in tightly. 	 Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	 Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door is not closed well.	Close door well.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product: This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer,

we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via MideaDPO@midea.com. To exercise your rights such as right to object your personal date being processed for direct marketing purposes, please contact us via MideaDPO@midea.com. To find further information, please follow the QR Code.





www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved
PN:16170000A94585