

VENTILADOR DE PISO

Advertencia: Lea con atención este manual antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Para la mejora del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Consulte a su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. AV. EUGENIO GARZA SADA 3820 COL. MAS PALOMAS MONTERREY, N.L. C.P. 64780 MÉXICO

MANUAL DE USUARIO



MODELO: MSF18BD

www.midea.com.mx

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Muchas gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea las instrucciones antes de utilizar el producto. Este manual contiene información importante acerca del funcionamiento, cuidado y servicio del producto. Manténgalo en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto es vendido o transferido a otra persona, o usted se muda y deja el aparato, siempre asegúrese de dejar el manual de instrucciones junto al aparato, de modo que el nuevo propietario esté familiarizado con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad importantes	1
Reglas para una operación segura	3
Instrucciones de instalación	4
Instrucciones de operación	5
Instrucciones de uso	
Instrucciones de mantenimiento	9
Limpieza	9
Instrucciones de servicio al usuario	

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar muerte o solo una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ PRECAUCIÓN

Lea atentamente las reglas para un funcionamiento seguro y las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

- 1. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta función de seguridad.
- 2. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- 3. Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se funde el fusible, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio del usuario (siga la marca del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible) y verifique el producto. Si se funde el fusible de repuesto, es posible que haya un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
- a) "No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen y/o reparen".
- b) "No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no pueda tropezarse con él".
- 4. No deje el ventilador funcionando sin supervisión.
- 5. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas con alguna discapacidad. No permita que utilicen los aparatos sin supervisión.
- 6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

▲ ADVERTENCIA


- 7. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 8. Una vez ensamblado el ventilador, la protección de las aspas del rotor ya no debe quitarse.
- Antes de limpiar desenchufar el ventilador.
- La protección del rotor no debe desmontarse/abrirse para limpiar las aspas del rotor.
- Limpie la carcasa del ventilador y la protección de las aspas del rotor con un paño ligeramente húmedo.
- 9. Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si se quema el fusible, desenchufe el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento del usuario (siga las marcas del producto para conocer la clasificación adecuada del fusible) y verifique el producto. Si se quema el fusible de repuesto, puede haber un cortocircuito y el producto debe desecharse o devolverse a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.
- a) "No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y/o reparen".
- b) "No pase el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Disponga el cable lejos del área de tráfico y donde no pueda tropezar con él".

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA


- 1. Nunca introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
- 2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de un lugar a otro.
- 3. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
- 4. NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear un peligro eléctrico.
- 5. Solo para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nombre de los componentes



Instalación de protección delantera y trasera



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1.Control Remoto (Fig.1)

" (1) " Botón ON/OFF

Botón para encender el ventilador. El ventilador se encenderá. Presione nuevamente para apagar.

" (L) " Botón TIMER

Cuando se presiona repetidamente el botón TIMER, el tiempo que se configurará para que el suministro de aire aumente paso a paso. Por ejemplo, si se requiere que la operación del ventilador se configure durante 7 horas, el botón se debe presionar repetidamente para que las luces piloto se enciendan durante 1, 2 y 4 horas se iluminen juntas. Esto significa que el tiempo establecido es 1+ 2+ 4= 7 horas. El ajuste de tiempo indicado por la luz piloto disminuirá gradualmente en una unidad de 1 hora. No presione el botón TIMER cuando se requiere que el ventilador funcione continuamente, las luces piloto no se encienden para una función continua.

" %" Botón SPEED

Cuando el ventilador funciona en modo normal o modo ECO, presione "velocidad" repetidamente para elegir 5 velocidades diferentes; cuando funciona en modo natural o de sleep, presione "velocidad" repetidamente para elegir 3 velocidades diferentes.

"@ " Botón MODE

Presione la M para seleccionar el modo. La secuencia es normal, natural, sleep y ECO. Cuando se presiona repetidamente o continuamente, la luz puede indicar el estado del modo, también se puede controlar por control remoto.

Los tipos de cambios en la secuencia de NORMAL---NATURAL---SLEEP---ECO --- Aire NORMAL cuando esta tecla se toca repetidamente o se mantiene presionada.

2. Control de oscilación

Para hacer que el ventilador oscile, presione la perilla del embrague ubicada en la parte superior de la carcasa del motor. Para obtener la direccional flujo de aire, tire de la perilla del embrague hasta su posición inicial.

3. Ajuste de inclinación

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje el rejillas ligeramente en la dirección deseada.

4. Ajuste de altura

La altura del ventilador se puede ajustar aflojando el anillo de ajuste de altura, levantando o bajando con cuidado el ventilador y volviendo a apretar firmemente el anillo de ajuste de altura.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTA:

Utilice pilas de manganeso o alcalinas de tipo "AAA". No use baterías recargables.

 ADVERTENCIA DE BATERÍAS COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN

No deseche las baterías en el fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

No mezcle pilas viejas y nuevas.

No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbonozinc) o recargables (níquel-cadmio).

Preste atención a los polos (+ y -) de las baterías.





Fig.2 Compartimiento de baterías

PANEL DE CONTROL



No.	Descripción
1	Luz indicadora de tiempo
2	Indicador velocidad del aire
3	Indicador modo natural
4	Indicador modo ECO
5	Modo
6	Modo ECO
7	Indicador de modo sleep
8	Velocidad del aire
9	Tiempo
10	Encendido/Apagado

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PANEL DE CONTROL

"(L)" BOTÓN DE TIEMPO

Cuando se presiona repetidamente el botón TIMER, el tiempo que se configurará para que el suministro de aire aumente paso a paso. Por ejemplo, si se requiere que la operación del ventilador se configure durante 7 horas, el botón se debe presionar repetidamente para que las luces piloto se enciendan durante 1, 2 y 4 horas se iluminen juntas. Esto significa que el tiempo establecido es 1+ 2+ 4= 7 horas. El ajuste de tiempo indicado por la luz piloto disminuirá gradualmente en una unidad de 1 hora. No presione el botón TIMER cuando se requiere que el ventilador funcione continuamente, las luces piloto no se encienden para una función continua.

"(M)" BOTÓN MODO

Presione la M para seleccionar el modo. La secuencia es normal, natural, sleep y ECO. Cuando la M se toca repetidamente o continuamente, la luz puede indicar el estado del modo, también se puede controlar con el control remoto.

" \$ " BOTÓN VELOCIDAD

Cuando el ventilador funciona en modo normal o modo ECO, presione el botón de "velocidad" repetidamente para elegir 5 velocidades diferentes; cuando se ejecuta en modo natural o de sleep, presione el botón de "velocidad" repetidamente para elegir 3 velocidades diferentes.

" () " BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

Botón para encender el ventilador. El ventilador se pondrá en marcha. Vuelva a pulsar el botón para apagar.


Pulse este botón para activar o desactivar la función ECO.

TIEMPO (H)	Luz
1	1h
2	2h
3	1h/2h
4	4h
5	1h/4h
6	2h/4h
7	1h/2h/4h

Velocidad	Pantalla de luz indicadora
1	•
2	1 1
3	1 1 1
4	1 1 1 1
5	1 1 1 1

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones para el funcionamiento del cuerpo



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No intente arreglarlo usted mismo. Llévelo con personal de servicio calificado si necesita servicio.

1. Antes de limpiar y desarmar, se debe desenchufar el ventilador.

- 2. Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el motor, mantenga libres de polvo las rejillas de ventilación de la parte trasera del motor. No desmonte el ventilador para quitar el polvo.
- 3. Limpie las partes exteriores con un paño suave humedecido en un detergente suave.
- 4. No use detergentes abrasivos o solventes para evitar rayar la superficie. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
- 5. No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor ni en las piezas interiores.

LIMPIEZA

- 1. Asegúrese de desenchufar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
- 2. Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Retire completamente la película de jabón con un paño seco.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO AL USUARIO

- 1. Tome el enchufe y retírelo del receptáculo u otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
- 2. Abra la tapa del fusible. Deslice el acceso al fusible abierto cubierta en la parte superior del enchufe de fijación hacia las cuchillas.
- 3. Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de su herramienta en la ranura del fusible (cierre con el terminal), luego saque el fusible de manera gradual y lenta, pero sin esforzarse demasiado. Si se siente apretado, puede intentarlo en varias ocasiones y sacar el fusible poco a poco. Cuando se ha retirado un lado del fusible, puede sacar el fusible por completo.
- 4. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 2.5 amperios y 125 voltios.
- 5. Cierre la tapa del fusible. Deslice para cerrar la cubierta de acceso al fusible en la parte superior del enchufe de conexión.
- 6. Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe de conexión. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Aviso:

- 1. Cuando reemplace el fusible, no lo opere repentinamente ni lo esfuerce demasiado, de lo contrario, el producto se dañará o causará un accidente.
- 2. Cuando sienta que es difícil operar, asegúrese de haberlo hecho de la manera correcta.