

**Horno de Microondas**

# MANUAL DE USO

MMDES09A2MB

MMDES10A2MB

[www.midea.com](http://www.midea.com)  
[www.midea.com/mx](http://www.midea.com/mx)

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.



# PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA CANTIDAD EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS

- a) No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede provocar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular los bloqueos de seguridad.
- b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen suciedad o restos de limpiador en las superficies de sellado.
- c) No utilice el horno si está dañado. Es importante que la puerta del horno, cierre correctamente y que no haya daños en:

**(1) LA PUERTA** (doblada)

**(2) LAS BISAGRAS Y CIERRES** (rotos o sueltos)

**(3) LAS JUNTAS DE LA PUERTA Y SUPERFICIE DE SELLADO**

- d) El horno no debe ser ajustado ni reparado por nadie excepto por personal de servicio debidamente calificado.

## Especificaciones

Modelo	MMDES09A2MB / MMDES10A2MB
Potencia nominal	120VAC 60Hz
Entrada de microondas	1450 W
Salida de microondas	900 W
Parrilla	1200 W
Convección	1200 W

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen equipos eléctricos, deben seguirse unas instrucciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones o exposición a un exceso de energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el horno.
2. Lea y siga específicamente las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA CANTIDAD EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS" que se encuentran en la página 2.
3. Este equipo debe estar conectado a tierra. Conéctelo sólo a una toma de corriente con toma a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA" en la página 4.
4. Instale o ubique este horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación suministradas.
5. Algunos productos, como los huevos enteros y los recipientes cerrados, por ejemplo, vasos de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
6. Utilice este horno, sólo para su uso previsto, tal y como se describe en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este horno. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Como con cualquier equipo, es necesaria una estrecha supervisión cuando es utilizado por niños.
8. No utilice este horno si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído.
9. Este horno sólo debe ser reparado por personal calificado. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
10. No tape ni bloquee ninguna abertura del horno.
11. No guarde este horno en el exterior. No utilice este horno cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.
12. No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
14. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Cuando limpie la puerta del horno, utilice sólo jabones suaves y no abrasivos, o detergentes, utilizando una esponja o un paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
  - (1). No cocine demasiado los alimentos. Vigile cuidadosamente el horno cuando coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
  - (2). Retire las tiras de alambre de la bolsa de papel o plástico antes de introducirla en el horno.
  - (3). Si el material del interior del horno produce ignición, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable de alimentación, o corte la alimentación en el panel de fusibles o disyuntores.
  - (4). No utilice la cavidad del horno para guardar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no se utilice.

17. Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre se produce un burbujeo o ebullición visible cuando se retira el recipiente del horno microondas.

ESTO PODRÍA PROVOCAR LA EBULLICIÓN REPENTINA DE UN LÍQUIDO MUY CALIENTE CUANDO SE AGITA EL RECIPIENTE O SE INTRODUCE UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesiones físicas:

(1) No sobrecaliente el líquido.

(2) Remueva el líquido antes de calentarlo y a mitad del proceso.

(3) No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.

(4) Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas durante unos instantes antes de retirarlo.

(5) Extreme las precauciones al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

18. Los alimentos de dimensiones excesivas o los utensilios metálicos de gran tamaño no deben meterse en un horno de microondas / tostador, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.

19. No limpie con estropajos metálicos. Los trozos pueden quemarse si tocan las partes eléctricas, esto podría provocar una descarga.

20. No utilice productos de papel cuando el horno funcione en el modo tostador.

21. No guarde ningún material, que no sean los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.

22. No cubra las rejillas o cualquier otra parte del horno con papel metálico. Esto causará un sobrecalentamiento del horno.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este horno debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este horno está equipado con un cable con toma de tierra y un conector con toma a tierra. El conector debe enchufarse en una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra

**ADVERTENCIA** - El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas acerca del equipo, si está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilice un cable alargador, únicamente un cable de 3 hilos con un conector de 3 clavijas con toma a tierra y un receptor de 3 ranuras que acepte el conector del equipo.

El valor nominal marcado de cable alargador deberá ser igual o superior al valor nominal eléctrico del horno.

**PELIGRO** - Riesgo de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este horno.

**ADVERTENCIA** - Riesgo de descarga eléctrica

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte el horno a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Existen cables más largos o alargadores que pueden utilizarse siempre que se haga con cuidado.
3. Si se utiliza un cable largo o alargador:
  - 1) La capacidad eléctrica marcada del cables o del alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del horno.
  - 2) El alargador debe ser un cable de 3 hilos con toma a tierra.
  - 3) El cable alargador debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente .

# INTERFERENCIAS DE RADIO

1. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en su radio, TV o equipos similares.
2. Cuando hay interferencias, éstas pueden reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:
  - 1) Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
  - 2) Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
  - 3) Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
  - 4) Aleje el horno de microondas del receptor.
  - 5) Conecte el horno de microondas a una toma corriente diferente, para que el horno y el receptor estén en circuitos diferentes.

**Este dispositivo cumple con la parte 18 de las normas de la FCC.**

# UTENSILIOS

**PRECAUCIÓN** - Peligro de lesiones físicas.

Los utensilios bien cerrados pueden explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones sobre "**Materiales que puede utilizar en el horno de microondas o materiales que se deben evitar dentro del horno de microondas.**" Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas.

En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

## **Prueba del utensilio:**

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

## Materiales que se pueden utilizar en el microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Sólo las aptas para el horno microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Jarras de vidrio	Quite siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar alimentos. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Artículos de vidrio	Sólo recipientes de vidrio para horno resistentes al calor. Asegúrese de que no tengan adornos metálicos. No utilice vajillas agrietadas o desportilladas.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con atadura metálica. Haga aberturas para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Utilice sólo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno sin vigilancia mientras cocina.
Toallitas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para una cocción a corto plazo.
Papel para hornear	Utilice como tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben llevar la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se reblandecen al calentar el alimento que contienen. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben abrirse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del envase.
Envoltorio de plástico	Sólo apto para microondas. Utilícelo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo apto para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

## Materiales que deben evitarse en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Recipiente de aluminio	Puede provocar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede provocar arcos eléctricos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con bordes metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los adornos metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Alambres	Puede provocar la formación de arcos y podría causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido de su interior si se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se utiliza en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.


# NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de diferencias entre el horno de microondas y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto).

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:




Bandeja de cristal




Conjunto de anillo giratorio




Manual de instrucciones




Rejilla superior para parrilla( No se puede utilizar en función microondas y se debe colocar en la bandeja de cristal )



Rejilla inferior para parrilla( No se puede utilizar en función microondas y se debe colocar en la bandeja de cristal )



Bandeja para hornear( No se puede utilizar junto con la función de microondas y se puede colocar en la rejilla del asador )




- A) Panel de control
- B) Conjunto del anillo giratorio
- C) Cavidad del horno


- D) Ventana de visualización
- E) Sistema de bloqueo de seguridad
- F) Conjunto de puerta

# NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

Limpeza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio. Para instalaciones nuevas, asegúrese de haber retirado todo el embalaje y la cinta de transporte. Antes de utilizar el horno por primera vez para preparar alimentos, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.



- 1) Bandeja de cristal
- 2) Conjunto de anillo giratorio



## Notas :

1. No utilice nunca el horno sin el plato giratorio. Asegúrese de que está correctamente acoplado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe quedar restringida.
3. Tanto la bandeja de cristal como el conjunto del aro giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el conjunto del aro giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

# INSTALACIÓN DE ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno para detectar cualquier daño, como abolladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

**Gabinete:** Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de mica de color marrón claro, que está adherida a la cavidad del horno, esta sirve para proteger el magnetrón.

## INSTALACIÓN


1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida.

(3) La obstrucción de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

(4) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o TV.

2. Conecte su horno a una toma decorriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia coinciden con los de la etiqueta de características.

**ADVERTENCIA** : No instale el horno sobre una estufa u otro equipo que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de



Se requiere un espacio mínimo de 3.0 pulgadas (7.5 cm) entre el horno y las paredes adyacentes. Un lado debe estar abierto.


La altura mínima de instalación es de 3.0 pies (91.6 cm).

- (1) Deje un espacio libre mínimo de 12 pulgadas (30cm) por encima del horno.
- (2) No quite las patas de la parte inferior del horno.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



# PANEL DE CONTROL



# FUNCIONAMIENTO

(1) Pulse " Timer/ Clock " dos veces y aparecerá "00:00".

(2) Pulse las teclas numéricas para ajustar la hora.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 12:10, pulse sucesivamente "1,2,1,0".

(3) Pulse " Timer/ Clock ". El reloj está en hora.

Notas:

(1) Para reajustar el reloj, repita los pasos 1 a 3.

(2) El reloj es de 12 horas. Si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando se encienda.

(3) Durante el proceso de ajuste del reloj, si no se pulsa " Timer/ Clock " o si no se realiza ninguna operación en 5 minutos, el ajuste no será válido.

## 2.

(1) Pulse " Timer/ Clock " una vez y aparecerá "00:00".

(2) Pulse las teclas numéricas para configurar la hora deseada. El valor de tiempo máximo es "99:99".

(3) Pulse "  " para confirmar. El temporizador inicia la cuenta atrás.

**Nota:** El temporizador de cocina es un temporizador y no se puede programar ningún otro programa durante el proceso.

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

### 3. Nivel de potencia.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

## 4. Cocinar con microondas

- (1) Pulse "Microwave" una vez y aparecerá "PL10".
- (2) Pulse "Microwave" repetidamente para ajustar el nivel de potencia. Están disponibles los 11 niveles de potencia.
- (3) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (4) Pulse "  " para empezar a cocinar.

## 5. Cocinar a la parrilla y cocciones combinadas

- (1) Pulse "Combi." una vez, y se mostrará "G-1". Pulse "Combi." dos o tres veces, y aparecerá "C-1" y "C-2".
- (2) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (3) Pulse "  " para empezar a cocinar.

Instrucciones para la parrillas y combinados

Instrucciones	Visualizar	Microondas	Parrilla	Convección
1	G-1		●	
2	C-1	●		●
3	C-2	●	●	

## 6. Cocción por convección con función de precalentamiento (hornear y freír)

**Air Fry** es adecuado para cocinar rápidamente todo tipo de alimentos fritos.

**Bake** es adecuado para hornear alimentos como pasteles.

- (1) En el modo de espera, pulse "Air Fry" o "Bake", el horno mostrará "100°F".
- (2) Pulse "Air Fry" o "Bake" repetidamente para ajustar la temperatura.  
"100°F, 150°F, 250°F, 275°F, 300°F, 325°F, 350°F, 375°F, 400°F" están disponibles.
- (3) Pulse "  " para confirmar.
- (4) Pulse "  " de nuevo para iniciar el precalentamiento.
- (5) Una vez finalizado el precalentamiento, el horno emitirá un pitido. Abra la puerta y coloque los alimentos en el horno. A continuación, cierre la puerta del horno.
- (6) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (7) Pulse "  " para empezar a cocinar.

## 7. Cocción por convección sin función de precalentamiento (hornear y freír)

- (1) En el modo de espera, pulse "Air Fry" o "Bake", el horno mostrará "100°F".
- (2) Pulse " Air Fry " o " Bake " repetidamente para ajustar la temperatura.  
"100°F, 150°F, 250°F, 275°F, 300°F, 325°F, 350°F, 375°F, 400°F" están disponibles.
- (3) Pulse  para confirmar.
- (4) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (5) Pulse  para empezar a cocinar.

## 8. Descongelación por peso

- (1) Pulse " <sup>Pro-</sup>Defrost " una vez y la pantalla mostrará "dEF1".
- (2) Pulse las teclas numéricas para ajustar el peso de la comida. El rango de peso es de 4 a 70 Oz.
- (3) Press  para iniciar la descongelación.

Nota: El indicador de alerta sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación.

Si no hay ninguna operación, el horno seguirá funcionando.

## 9. Descongelar por tiempo

- (1) Pulse " <sup>Pro-</sup>Defrost " dos veces y la pantalla mostrará "dEF2".
- (2) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de desescarche deseado. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (3) Pulse  para iniciar la descongelación.

Nota: La potencia de desescarche es PL3 y no se puede modificar.

## 10. Cocción rápida

- (1) En el modo de espera, pulse "  " para cocinar alimentos con un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación de la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es "99:99".
- (2) En el modo de espera, pulsando las teclas numéricas 1 a 6 podrá seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos. A continuación, puede pulsar "  " para aumentar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".

**Nota:** En los estados de cocción por microondas, freír por aire, hornear, descongelar por tiempo, cocción combinada y asado a la parrilla, cada pulsación adicional de "  " puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos.

## 11. Cocción multietapa

Notas: (1) En la cocción multietapa se pueden ajustar dos etapas de cocción.

- (2) Si ajusta la función de **defrost**(descongelar), ésta funcionará automáticamente en la primera etapa.
- (3) El temporizador de cocción, el menú automático, la cocción rápida y la cocción por convección con precalentamiento no pueden ajustarse como una de las etapas múltiples.

**Ejemplo:** Descongele los alimentos durante 5 minutos y, a continuación, cocínelos con una potencia de microondas del 80% durante 7 minutos.

- (1) Pulse "  " dos veces y, a continuación, aparecerá "dEF2".
- (2) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de descongelación deseado de 5 minutos.
- (3) Pulse "  " y aparecerá "PL10".
- (4) Pulse "  " repetidamente para ajustar el nivel de potencia del PL8.
- (5) Pulse las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 7 minutos.
- (6) Pulse "  " para empezar a cocinar.

## 12. Función ECO

Para entrar en modo ECO:

En modo de espera, pulse "  ". La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, pulsar cualquier tecla o abrir y cerrar la puerta lo cancelará.

### 13. Función de bloqueo para niños

Puede utilizar esta función para evitar que los niños enciendan accidentalmente el horno. Para activar el bloqueo:

En modo de espera, mantenga pulsado "  " durante tres segundos. Sonará un pitido y aparecerá el icono de bloqueado.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga pulsado "  " durante tres segundos. Sonará un pitido.

### 14. Función de consulta

- (1) Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos pulsando " Timer/ " en el estado de cocción.  
Clock
- (2) En el estado de cocción con microondas, pulse " Microwave " para consultar el nivel de potencia.  
Se mostrará durante tres segundos. En los estados de cocción a la parrilla, cocción combinada, cocción al horno y freír por aire, la consulta puede realizarse pulsando la tecla correspondiente. .

### 15. Palomitas, pizza congelada

- (1) En el modo de espera, pulse la tecla correspondiente una vez y, a continuación, se mostrará el peso predeterminado de los alimentos.  
Ejemplo: Pulse "  " una vez y aparecerá "4.0Oz".
- (2) Pulse repetidamente la tecla correspondiente para ajustar el peso del alimento.
- (3) Pulse "  " para empezar a cocinar.

Menú	Peso	Display	Potencia
Palomitas	1.75Oz	1.75Oz	PL10
	3.5Oz	3.5Oz	
Pizza congelada	4.0Oz	4.0Oz	PL8
	8.0Oz	8.0Oz	
	14.0Oz	14.0Oz	

## 16. Cocción automática

- (1) En modo de espera, pulse " <sup>Auto</sup>Cook " una vez, aparecerá "AC-1".
- (2) Pulse " <sup>Auto</sup>Cook " repetidamente para seleccionar el menú automático. Hay 5 menús automáticos disponibles.
- (3) Pulse " 

START +30Sec.
------------------

 " para confirmar.
- (4) Pulse " <sup>Auto</sup>Cook " repetidamente para ajustar el peso del menú.
- (5) Pulse " 

START +30Sec.
------------------

 " para empezar a cocinar.

Carta de menú automático

Menú	Peso(g)	Display	Potencia
AC-1 Bebida	1 taza(120ml)	1	PL10
	2 tazas(240ml)	2	
	3 tazas(360ml)	3	
AC-2 Verduras frescas	4.0Oz	4.0Oz	PL10
	8.0Oz	8.0Oz	
	14.0Oz	14.0Oz	
AC-3 Verduras congeladas	4.0Oz	4.0Oz	PL10
	8.0Oz	8.0Oz	
	16.0Oz	16.0Oz	
AC-4 Avena	1 Paquete	1	PL10
	2 Paquetes	2	
	3 Paquetes	3	
	4 Paquetes	4	
AC-5 Papa	1 (8Oz)	1	PL10
	2 (16Oz)	2	
	3 (24Oz)	3	

## 17. Asado

- (1) En modo de espera, pulse " **Roast** " una vez, aparecerá "r-1".
- (2) Pulse " **Roast** " repetidamente para seleccionar el menú de asado. Hay 4 menús de asado disponibles.
- (3) Pulse "  " para confirmar.
- (4) Pulse " **Roast** " repetidamente para ajustar el peso del menú.
- (5) Pulse "  " para empezar a cocinar.

Nota: Para los menús "r-1" y "r-2", el indicador sonoro le recordará que debe dar la vuelta a los alimentos durante la cocción.

### Carta de menús de asados

Menú	Peso (g)	Display	Potencia
r-1 Lomo de cerdo	32Oz	32.0Oz	C-1
	48Oz	48.0Oz	
r-2 Solomillo de cerdo	16Oz	16.0Oz	C-1
	32Oz	32.0Oz	
r-3 Papas asadas	4Oz	4.0Oz	400°F
	10Oz	10.0Oz	
	16Oz	16.0Oz	
r-4 Filete de salmón	4Oz	4.0Oz	400°F
	12Oz	12.0Oz	
	20Oz	20.0Oz	

## 18. Recalentamiento automático

- (1) En modo de espera, pulse " **Auto Reheat** " una vez, se mostrará "AH-1".
- (2) Pulse " **Auto Reheat** " repetidamente para seleccionar el menú automático. Hay 8 menús automáticos disponibles.
- (3) Pulse "  " para confirmar.
- (4) Pulse " **Auto Reheat** " repetidamente para ajustar el peso del menú.
- (5) Pulse "  " para comenzar a cocinar.

Carta del menú de recalentamiento automático

Display	Menú	Peso	Display	Potencia
AH-1	Chilli	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-2	Plato de cena	8Oz	8.00z	PL10
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-3	Entrante congelado	8Oz	8.00z	PL10
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-4	Macarrones con queso	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-5	Puré de papa	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-6	Pasta	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-7	Arroz	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	
AH-8	Sopa/Salsa	4Oz	4.00z	PL10
		8Oz	8.00z	
		16Oz	16.00z	
		24Oz	24.00z	

## 19. Ajustes preestablecidos de Airfry (Freír con aire)

Para la cocción airfry (freír con aire) tendrá que seleccionar y confirmar el tipo de alimento, consulte la tabla siguiente.

- (1) Pulse " Air Fry " una vez y aparecerá "AF01".  
Presets
- (2) Pulse " Air Fry " repetidamente para elegir el menú. Hay 11 menús  
Presets automáticos disponibles.
- (3) Pulse "  " para iniciar la cocción.

### Nota:

- (1) Para los menús "AF03", "AF05", "AF06", "AF08", "AF09" y "AF11", el indicador sonoro le recordará que debe dar la vuelta a los alimentos durante la cocción.
- (2) Por favor, prepare la bandeja para hornear o la cesta para la cocción airfry (freír con aire).

### Menú de ajustes preestablecidos de Airfry(Freído con aire)

Menú	Display	Peso	Potencia
Papas fritas congeladas	AF01	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Bistec congelado	AF02	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Anillos de calamar congelados	AF03	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Nuggets de pollo congelados	AF04	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Alitas de pollo	AF05	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Muslos de pollo	AF06	28Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Palitos de pescado congelados	AF07	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Filetes de pescado congelados	AF08	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Palitos de queso congelados	AF09	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Verduras	AF10	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F
Rollitos de primavera	AF11	10Oz	freír con aire (airfry) 400°F

# MANTENIMIENTO

## Solución de problemas

Compruebe su problema utilizando la tabla siguiente y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno de microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. El cable eléctrico del horno no está conectado.</li> <li>b. La puerta está abierta.</li> <li>c. Se ha programado un ajuste incorrecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Conéctelo a la toma de corriente.</li> <li>b. Cierre la puerta e inténtelo de nuevo.</li> <li>c. Compruebe las instrucciones.</li> </ul>
Arcos eléctricos o chispas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se utilizaron materiales que debían evitarse en el horno de microondas.</li> <li>b. El horno funciona cuando está vacío.</li> <li>c. Los alimentos derramados permanecen en la cavidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. No operar con el horno vacío.</li> <li>c. Limpie la cavidad con una toalla húmeda.</li> </ul>
Alimentos cocinados de forma irregular	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se utilizaron materiales que debían evitarse en el horno de microondas.</li> <li>b. Los alimentos no se descongelaron completamente.</li> <li>c. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.</li> <li>d. Los alimentos no se giran o remueven.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Descongele completamente los alimentos.</li> <li>c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> <li>d. Gire o remueva los alimentos.</li> </ul>
Alimentos recocidos	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
Alimentos poco cocinados	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materiales que deben evitarse en el horno de microondas.</li> <li>b. Los alimentos no se descongelan completamente.</li> <li>c. Los orificios de ventilación del horno están obstruidos.</li> <li>d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no es adecuado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Descongele completamente los alimentos.</li> <li>c. Compruebe que los orificios de ventilación del horno no estén obstruidos.</li> <li>d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> </ul>
Descongelación inadecuada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Se utilizaron materiales que debían evitarse en el horno de microondas.</li> <li>b. Tiempo de cocción, nivel de potencia no adecuados.</li> <li>c. No se giran o remueven los alimentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.</li> <li>b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.</li> <li>c. Gire o remueva los alimentos.</li> </ul>

