


MANUAL DE USUARIO

LAVADORA DE ROPAS

CARGA SUPERIOR



Advertencia: Lea con atención este manual antes de usar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Para la mejora del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Consulte a su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

IMPORTADOR: MIDEA MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. EUGENIO GARZA SADA 3820
COL. MAS PALOMAS
MONTERREY, N.L.
C.P. 64780 MÉXICO



MODEL: MA500W23/W

CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar apropiadamente y dar mantenimiento a su lavadora. Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida de su lavadora. En la sección "Solución de Problemas", encontrará solución a problemas comunes. Si lee esta sección antes, quizá no necesite llamar al centro autorizado de servicio.

Instrucciones de seguridad	02
Descripción del producto	09
Instalación	10
Funcionamiento	19
Limpieza y mantenimiento	23
Solución de problemas	25
Información Técnica	29

Hemos incluido algunos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:



PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato usted puede morir o sufrir una lesión grave.



ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta unidad.
- Este equipo no está diseñado para usarse por personas, incluyendo niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que reciban supervisión o capacitación.
- Utilice esta unidad sólo para los fines que se describen en este manual de instrucciones. Antes de su uso, la lavadora debe instalarse correctamente como se describe en este manual.
- SIEMPRE siga las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de la prenda.
- No lave ni seque artículos que han sido previamente limpiados, lavados, remojados o salpicados con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivos debido a que emiten vapores inflamables o explosivos. No permita que los niños jueguen sobre o en la unidad. Se debe ejercer una estricta supervisión en los niños cuando se utiliza la unidad cerca de ellos.
- Antes de que el electrodoméstico sea puesto fuera de servicio o desechado, retire la tapa de la lavadora o la puerta del compartimiento de secado y corte del cable de alimentación después de desenchufar.
- No introduzca su mano si el tambor está en movimiento.
- No instale ni almacene este electrodoméstico en un lugar expuesto a la intemperie o a temperaturas de congelación. No manipule los controles. No repare ni reemplace ninguna parte de la unidad, ni intente darle mantenimiento a menos que sea recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento o en las instrucciones de reparación, y que pueda comprenderlas y tenga la habilidad de llevarlo a cabo.
- No agregue gasolina, disolventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar. Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que haya sido utilizado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no ha sido utilizado durante 2 semanas o más, antes de usar una lavadora o una combinación de lavadora y secadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Ya que es un gas inflamable, no fume ni utilice una llama abierta durante este tiempo.
- Mantenga el área debajo y alrededor de sus electrodomésticos libre de materiales combustibles (pelusas, papel, trapos, etc.), productos químicos, gasolina, y otros vapores y líquidos inflamables.
- No ponga artículos expuestos a aceite de cocina en su lavadora. Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar un incendio en la carga de ropa. Esta lavadora no está diseñada para uso marítimo o en instalaciones móviles tales como casas rodantes, aviones, etc. Cierre las llaves de agua y desenchufe la lavadora si la máquina no se va a utilizar por un período prolongado de tiempo.
- El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los elementos de embalaje y elementos pequeños fuera del alcance de los niños. Siempre revise el interior de la lavadora para verificar que no hayan objetos extraños antes de cargar la ropa. Mantener la tapa cerrada cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN

- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de corriente alterna de 120 V/60 Hz con tensión nominal de 15 amperios o superior. Utilice el tomacorriente solo para esta lavadora.
- No utilice un cable de extensión.
 - Si se comparte el tomacorriente con otro aparato, utilizando un enchufe múltiple o con una extensión puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - No utilice un transformador eléctrico. Puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Asegúrese de que la tensión, la frecuencia y la corriente coinciden con las especificaciones del producto. De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Haga instalar este electrodoméstico por un técnico calificado o compañía de servicio.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones personales.
- Retire con frecuencia todas las substancias extrañas, tales como polvo o agua de las terminales del enchufe de energía y puntos de contacto con un paño seco.
 - Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección correcta de manera que el cable se dirija hacia el suelo.
 - Si enchufa el cable de alimentación en el tomacorriente en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable pueden dañarse lo que puede resultar en una descarga eléctrica o un incendio.
- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente con firmeza. No utilice un cable de alimentación dañado, o un tomacorriente flojo.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire ni doble excesivamente el cable de alimentación ni retire la etiqueta del cable de alimentación.
- No retuerza ni ate el cable de alimentación.
- NO - cuelgue el cable de alimentación en un objeto de metal; cuelgue objetos pesados en el cable eléctrico; inserte el cable de alimentación entre objetos; empuje el cable de alimentación en el espacio detrás de la unidad.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire del cable de alimentación para desconectarlo del tomacorriente.
 - Desconecte el enchufe de alimentación sujetando la base del enchufe.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si las terminales o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cable

- Este electrodoméstico debe estar correctamente conectado a tierra.
- No haga una conexión a tierra de la unidad a una tubería de gas, tubería de agua de plástico o línea telefónica.
 - Una conexión a tierra incorrecta puede causar descargas eléctricas, incendios, explosiones o problemas con el producto.
 - Nunca conecte el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente. Asegúrese de que la toma que utilice esté conectada a tierra de acuerdo con los códigos locales y nacionales.

Conexión a tierra

- No instale esta unidad cerca de un calefactor o material inflamable.
- No instale esta unidad en un lugar húmedo, con grasa o polvo, o en un lugar expuesto a la luz directa del sol o agua (lluvia).
- No instale esta unidad en un lugar en donde pueda haber fugas de gas.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

Precauciones y advertencias de instalación

- Si la lavadora se mueve a una nueva ubicación, se debe volver a revisar la instalación por un técnico de servicio calificado.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No instale sobre una alfombra. Instale la lavadora sobre un piso plano y sólido que pueda soportar su peso.
 - De no hacerlo, puede resultar en vibraciones anormales, ruidos o problemas con el producto.
- La lavadora es pesada. Se necesitan dos o más personas para instalar y mover la unidad.
 - De no hacerlo puede resultar en lesiones corporales o de otro tipo.
- Almacene e instale la lavadora en un lugar que no esté expuesto a temperaturas bajo cero o a condiciones climáticas externas.
 - De no hacerlo, se pueden causar daños y fugas de seriedad.
- Instale la unidad de modo que el enchufe sea fácilmente accesible.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, observe las normas en cuanto a gafas de seguridad recomendados por la industria.
 - El incumplimiento en la observación de las advertencias de seguridad podría causar lesiones personales o daños materiales.

Precauciones y advertencias de uso y mantenimiento

Si la unidad se inunda, corte inmediatamente el suministro eléctrico y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Si la unidad emite un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte inmediatamente el enchufe y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

- De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- En el caso de una fuga de gas (como gas propano, gas LP, etc.), ventile el área inmediatamente. No encienda ningún aparato ni tampoco encienda o apague la luz.
 - No utilice un ventilador.
 - Una chispa podría causar una explosión o un incendio.
- No lave elementos contaminados con gasolina, queroseno, benceno, disolventes, alcohol, detergente para la limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.No abra por la fuerza la tapa de la lavadora mientras está en funcionamiento (lavado de alta temperatura/secado/centrifugado).
 - El agua que sale de la lavadora puede causar quemaduras o hacer que el suelo sea resbaladizo. Esto puede causar lesiones.
 - Si se abre la tapa por la fuerza, el producto puede sufrir daños o causar lesiones.
- Asegúrese de quitar el material de embalaje (esponja, espuma de poliestireno) que se encuentra unida a la parte inferior de la lavadora antes de usarla.
- No introduzca su mano u objetos metálicos debajo de la lavadora.
 - Esto puede causar lesiones.
- No intente hacer funcionar esta unidad si está dañada, funciona incorrectamente, está parcialmente desmontada, tiene partes rotas o le faltan piezas, o el cable de alimentación o enchufe están dañados. - Esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o muerte.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica.
- No apague la unidad desenchufando el cable de alimentación mientras la lavadora está en funcionamiento.
 - Al conectar de nuevo el enchufe al tomacorriente puede provocar una chispa y una descarga eléctrica o un incendio.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede ser un peligro para ellos.
 - Si un niño juega con una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse.
- No permita que niños o personas no capacitadas utilicen esta lavadora sin supervisión.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones.
- No intente reparar, desmontar o modificar la unidad por su cuenta.
 - No utilice ningún fusible (como fusibles de cobre, alambre de acero, etc.) que no sea el fusible o disyuntor estándar instalado por un profesional.
 - Si es necesario reparar o volver a instalar la unidad, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- Si cualquier sustancia extraña como agua entra en la unidad en un área distinta al tambor, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si la manguera de suministro de agua se suelta de la llave y moja la unidad, desconecte el enchufe de alimentación.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.No mezcle cloro con amoníaco o ácidos como el vinagre.
 - El uso incorrecto de estos puede producir gases venenosos y causar lesiones graves.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No introduzca la mano en la lavadora mientras que las piezas están movimiento Antes de cargar, descargar o añadir artículos, pulse el botón INICIO/PAUSA y permita que el tambor pare antes de introducir la mano al interior.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, lesiones o incendios.
- No permita que los niños jueguen sobre o en la unidad. Se debe ejercer una estricta supervisión en los niños cuando se utiliza la lavadora cerca de ellos. A medida que los niños crecen, enséñeles el uso correcto y seguro de todos los electrodomésticos.
 - De no hacerlo puede resultar en lesiones personales graves.
- Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Observe todas las advertencias en las etiquetas del producto.
 - De no hacerlo puede resultar en lesiones personales graves.
- Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Poner los controles en la posición OFF (apagado) no desconecta el aparato de la fuente de alimentación.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, lesiones o incendios.
- No limpie la unidad con aspersión de agua directamente.
- No utilice benceno, disolvente o alcohol para limpiar la unidad.
 - Esto puede causar decoloración, deformación o daños en la carcasa, descargas eléctricas o incendios.

Precauciones y advertencias de uso y mantenimiento.

- Desconecte el enchufe de alimentación cuando la unidad no sea utilizada durante largos períodos de tiempo o durante una tormenta eléctrica.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - Mantenga las manos y objetos extraños fuera de la tapa y cierre con seguro.
 - De no hacerlo puede resultar en lesiones personales.
 - Si la lavadora está contaminada con una sustancia extraña tal como detergente, suciedad, residuos de alimentos, etc., desconecte el enchufe de alimentación y limpie la lavadora con un paño suave y húmedo.
 - De no hacerlo, puede causar decoloración, deformación, daños u oxidación a la carcasa de la unidad.
 - La parte transparente de la tapa puede romperse con un impacto fuerte. Tenga cuidado al usar la lavadora.
 - Si la parte transparente está agrietada o rota, puede causar lesiones.
 - Después de un corte de suministro de agua o al volver a conectar la manguera de suministro de agua, abra el grifo lentamente después de un largo período de inactividad.
 - La presión de aire en la manguera del suministro de agua o en la tubería de agua puede causar daños a alguna pieza o causar fugas de agua.
 - Si se produce un error durante una operación de drenaje, compruebe si hay un problema de drenaje.
 - Si se utiliza la lavadora cuando está inundada debido a un problema de drenaje, puede causar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
 - No introduzca su mano u objetos metálicos debajo de la lavadora.
 - Esto puede causar lesiones.
- Introduzca la ropa en la lavadora completamente para que la ropa no quede atrapada con la tapa.
- Si la ropa queda atrapada con la tapa, puede causar daños a la ropa o a la lavadora, o provocar fugas de agua.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de cerrar el grifo cuando no utilice la lavadora.
 - Asegúrese de que los conectores de la manguera de suministro de agua estén bien apretados.
 - De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones.
- Abra el grifo y compruebe si el conector de la manguera de suministro de agua está bien apretado, y que no haya fugas de agua antes de utilizar la unidad.
 - Si los conectores de la manguera de suministro de agua están sueltos, puede haber fugas de agua.
- No se pare en la parte superior de la unidad ni ponga objetos (tales como ropa, velas, cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos de metal, etc.) sobre ella.
 - De no hacerlo, podría causar una descarga eléctrica, incendio, problemas con el producto o lesiones personales.
- No opere la unidad con las manos mojadas.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica.
- No rocíe sustancias volátiles tales como insecticidas sobre la superficie de la unidad.
 - Además de ser perjudicial para los humanos, también puede causar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.
- No ponga un objeto que genere un campo electromagnético cerca de la lavadora.
 - Esto puede dar lugar a lesiones debido a un mal funcionamiento.
- Dado que el agua drenada durante un ciclo de lavado o secado a alta temperatura está caliente, no toque el agua de drenaje.
 - Esto puede causar quemaduras o lesiones.
- No lave, centrifugue o seque ropa, colchonetas u otros materiales a prueba de agua.
 - No lave colchonetas gruesas y duras aun cuando la marca de la lavadora está en la etiqueta de cuidado.
 - Esto puede causar lesiones o daños a la lavadora, paredes, suelo, o a la ropa debido a vibraciones anormales.
- No opere la lavadora cuando el dispensador de detergente no esté en su lugar.
 - Esto puede causar una descarga eléctrica o lesiones debido a una fuga de agua.
- No introduzca la mano en el dispensador de detergente después de abrirlo.
 - Esto puede resultar en lesiones al quedar su mano atrapada.
- No ponga objetos que no sean de lavandería, tales como zapatos o residuos de alimentos, o seres vivos como animales dentro de la lavadora.
 - Esto puede causar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora, y, en el caso de los animales domésticos, causar lesiones graves o la muerte.
- No presione los botones utilizando objetos punzantes como alfileres, cuchillos, uñas, etc.
 - Esto puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No lave ropa sucia contaminada con aceites, cremas o lociones que normalmente se encuentran en las tiendas de cuidado de la piel o en salones de masajes.
 - Esto puede resultar en una deformación de la junta de goma y causar fugas de agua.
- Asegúrese de que el tubo de entrada de agua está conectado y el grifo se abre antes de lavar la ropa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No deje objetos metálicos (clips, ganchos para el cabello, etc.) o blanqueador en el tambor de la lavadora durante largos períodos de tiempo.
 - Esto puede causar corrosión en el tambor.
 - Si aparece óxido en la superficie del tambor, aplique un agente de limpieza neutral a la superficie y utilice una esponja para limpiarlo. Nunca utilice un cepillo metálico.
- No utilice agua caliente de dispositivos de refrigeración/calefacción de agua.
 - Esto puede causar problemas con la lavadora.
- No utilice jabón para lavarse las manos en la lavadora.
 - Si se endurece y se acumula al interior de la lavadora, puede causar problemas con el producto, producir decoloración, óxido o malos olores.
- No lave prendas de ropa muy grandes como ropa de cama en la malla de lavado.
 - De no hacerlo puede causar lesiones debido a las vibraciones anormales.
 - Coloque artículos más pequeños, tales como calcetines, cordones y ropa interior en la malla de lavado.
- No utilice detergente que se ha endurecido.
 - Si se acumula dentro de la lavadora, puede provocar fugas de agua.
- No se recomienda lavar alfombras o tapetes.
 - Si va a lavar alfombras o tapetes, retire la arena y otra suciedad ya que se acumulará dentro de la lavadora. Puede dar lugar a un daño en el drenaje.
- No tire de la manguera de desagüe instalada para ubicar la lavadora en el suelo.
- Cuando se utilizan detergentes encapsulados asegúrese de mantenerlos fuera de alcance niños. Ponga el detergente encapsulado en el tambor de la lavadora antes de añadir las prendas.
- Al desembalar la lavadora, podría necesitar la colaboración de 2 personas. Para retirar la parte inferior de amortiguación de los materiales de embalaje, está estrictamente prohibido inclinar la lavadora hacia adelante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



INSTALACIÓN


Extracción de la unidad del material de embalaje.

Retire el paquete y saque la unidad de la caja de cartón y la protección poliestireno.


Abra la tapa de la lavadora para sacar todos los accesorios y la espuma de poliestireno.

Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños; Guarde todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

No haga funcionar la unidad sobre el cojín de espuma de poliestireno. De no hacerlo, dará lugar a vibraciones graves o la inestabilidad de la unidad.



Lista de artículos incluidos.



Manguera de drenaje
(x1)



Soporte de manguera
(x1)



Manual de Usuario
(x1)




Abrazadera y tornillo
(x2)


HERRAMIENTAS y PIEZAS necesarias en la instalación



Alicates



Niveladora



Mangueras de entrada de agua



Destornillador plano



Destornillador Phillips

INSTALACIÓN

Requisitos de ubicación

No instale la lavadora en áreas donde el agua pueda congelarse, dado que la lavadora siempre mantendrá un poco de agua en las válvulas, la bomba y las mangueras. El agua congelada puede dañar las correas, la bomba, las mangueras y otros componentes.

Partes eléctricas

Fusible o disyuntor de 15 amperios, 120 voltios y 60 Hz. Se recomienda un circuito derivado individual destinado únicamente para su lavadora.

Su lavadora está equipada con un cable de alimentación. **NUNCA UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN.**

Conexión a tierra

SE REQUIERE UNA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA PARA LA UNIDAD.

- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Esta unidad está equipada con un cable que tiene un enchufe de tres clavijas para su uso en un tomacorriente con conexión a tierra.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Un conductor de tierra conectado incorrectamente puede aumentar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista o técnico calificado si tiene dudas en cuanto a si la lavadora está conectada a tierra correctamente. No modifique el enchufe suministrado con la unidad.
- Si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado con un electricista calificado. Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, su última revisión, y los códigos y ordenanzas locales. Es responsabilidad personal del propietario del electrodoméstico proporcionar mantenimiento eléctrico adecuado a la unidad.

NUNCA CONECTE EL CABLE A TIERRA A TUBERÍAS DE PLÁSTICO, LÍNEAS DE GAS O TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE.

Agua

Para llenar correctamente la lavadora en el tiempo adecuado, se requiere una presión de agua de 14 a 116 psi (100 a 800 kPa).

INSTALACIÓN

- Una presión de agua menor de 14 psi puede causar insuficiencia de la válvula de agua, o puede que no permita que la válvula de agua se accione por completo, o extender el tiempo de llenado más allá de lo que los controles de la lavadora permiten, lo que puede causar que la lavadora se apague y se dispare una alarma de error. Existe un límite de tiempo incorporado en los controles para evitar que su casa se inunde si una manguera se afloja.

El grifo del agua debe estar dentro de una distancia de 4 pies/122 cm desde la parte posterior de la lavadora para que coincida con las mangueras de entrada provistas con la lavadora.

Las mangueras de entrada están disponibles en varias longitudes de hasta 8 pies/240cm para llaves que se encuentren lejos de la parte posterior de la lavadora. Para evitar la posibilidad de daños causados por agua:

- Tenga las llaves de agua accesibles a la mano.
- Cierre las llaves cuando la lavadora no esté en uso.
- Compruebe periódicamente que no haya fugas en los accesorios de la manguera de entrada de agua.

COMPRUEBE QUE NO HAYA FUGAS EN LAS CONEXIONES DE LA VÁLVULA DE AGUA Y EL GRIFO.

Requisitos de ubicación

Condiciones del suelo en el lugar de instalación

Para un mejor rendimiento, debe instalar la lavadora sobre un piso de construcción sólida. Los pisos de madera necesitan reforzarse para minimizar la vibración y/o desequilibrios de la carga. No instale la lavadora sobre alfombras o superficies con baldosas frágiles, de lo contrario no va a lograr un rendimiento adecuado debido a las vibraciones, y podría causar que la lavadora se mueva fuera del lugar de instalación original.

NUNCA INSTALE LA LAVADORA SOBRE UNA PLATAFORMA O ESTRUCTURA CON SOPORTE DÉBIL

Sistema de drenaje en el lugar de instalación

La altura recomendada del tubo de desagüe es de 48 pulg. /120cm.

El drenaje adecuado está disponible en varias alturas de hasta 96 pulg. /240 cm.


La manguera de drenaje debe estar enrutada través de la abrazadera de la manguera hasta el tubo de desagüe. El tubo de desagüe debe ser lo suficientemente grande para aceptar el diámetro exterior de la manguera de drenaje.

El tubo de descarga está unido a la lavadora de fábrica.

INSTALACIÓN

Medidas de instalación de la lavadora

Dimensiones requeridas para la instalación



A. Área empotrada

B. Vista lateral - armario o espacio cerrado.

Requisitos de ubicación

Distancias mínimas para instalaciones en armarios y alcobas

Lados - 1 pulg. / 2.5cm Frente del armario - 2 pulg. / 5.1cm

Parte post - 6 pulg. / 15.2cm Parte sup - 24 pulg. / 61cm


Espacio entre el final de la válvula de agua y la pared:

Caso 1. Instale la manguera de suministro después de instalar: Por encima de 3.9 pulg. (10 cm)

Caso 2. Instale la manguera de suministro antes de instalar: Por encima de 2.8 pulg. (7 cm)

Si la lavadora y la secadora se instalan juntas, el frente del armario debe tener al menos una abertura sin obstrucciones de 72 pulg² (465 cm²). La lavadora sola no requiere una abertura en específico.

INSTALACIÓN



A. Área empotrada

B. Vista lateral - armario o espacio cerrado.

Pasos para la instalación

Estas instrucciones deben ser conservadas para futuras referencias. Siga las siguientes instrucciones paso a paso para garantizar una instalación correcta.

Paso 1: Seleccione una ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

Tenga una superficie dura y nivelada, sin alfombras o revestimientos que puedan obstruir la ventilación.

Esté alejada de la luz solar directa.

Tenga una ventilación adecuada.

No esté expuesta a temperaturas de congelación (temperaturas por debajo de 32 °F o 0 °C).

Esté lejos de fuentes combustibles como petróleo o gas.

Tenga suficiente espacio para que la lavadora no se apoye en el cable de alimentación.

PASO 2: Conecte la manguera de agua




Las mangueras de suministro de agua no vienen con su lavadora, y deben adquirirse por separado. Antes de instalar las mangueras de suministro de agua, asegúrese de que haya juntas de goma dentro de los accesorios en ambos extremos de cada una de las mangueras de agua nuevas. Si instala las mangueras de suministro de agua sin juntas de goma puede causar fugas de agua.

Cuando instale la lavadora por primera vez, asegúrese de utilizar mangueras nuevas. De no hacerlo, puede resultar en una fuga de agua y causar daños a su propiedad. No conecte múltiples mangueras de suministro de agua juntas para aumentar la longitud de la manguera de suministro.

INSTALACIÓN

Las mangueras conectadas de esta forma pueden tener fugas, y puede haber una descarga eléctrica. Si una manguera es demasiado corta, reemplace la manguera con una manguera más larga de alta presión.

1. Conecte los extremos de las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua CALIENTE y FRÍA.
2. Apriete las uniones con la mano hasta que queden bien ajustadas, y luego apriete unos dos tercios de vuelta adicional con una llave. Cuando apriete las uniones, no las apriete demasiado ni aplique cinta o sellador a los grifos o tomas de agua. Esto puede dañar las uniones. Después de haber conectado las mangueras de suministro de agua a los grifos, asegúrese de que estén conectadas correctamente halando las mangueras de suministro de agua hacia abajo.
3. Ponga los extremos no conectados de las mangueras en una cubeta y ábralos grifos conectados a las dos mangueras de suministro de agua durante 10 o 15 segundos para eliminar cualquier sustancia extraña dentro de las mangueras. Cierre los grifos antes de continuar.
4. Conecte los extremos de las mangueras de suministro de agua a las conexiones de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. La manguera de suministro de agua conectada al grifo de agua CALIENTE debe estar conectada a la toma de entrada de agua caliente y la manguera de suministro de agua conectada al grifo de agua FRÍA debe estar conectada a la toma de entrada de agua fría.
5. Apriete las uniones con la mano hasta que queden bien ajustadas, y luego apriete unos dos tercios de vuelta adicional con una llave. Compruebe que las mangueras de suministro de agua no estén torcidas o dobladas. Si las mangueras están torcidas o dobladas, estas pueden gotear y causar una descarga eléctrica debido a la fuga de agua.



INSTALACIÓN

Para garantizar un uso correcto del agua, conecte ambos grifos de agua caliente y de agua fría. Si uno o ambos no están conectados, podría ocurrir un código de error. Si no desea utilizar la manguera de suministro de agua CALIENTE, inserte el tapón de la toma de agua en el orificio de entrada de suministro de agua CALIENTE. En este caso, debe seleccionar la opción de agua fría (Tap Cold) para la temperatura del agua.

6. Abra los suministros de agua CALIENTE y agua FRÍA y compruebe que no haya fugas de agua en todas las conexiones de entrada de suministro de agua y los grifos.

PASO 3: Conecte la manguera de drenaje

1. Conecte el tubo de drenaje a su lavadora. El tubo de drenaje viene como accesorio con la lavadora.



A. Encuentra la abrazadera o el aro en un extremo de la manguera de drenaje. Mueva la abrazadera o el aro hacia adelante como se muestra en la figura de la derecha.

B. Inserte el extremo con la abrazadera o el aro en la lavadora. Asegúrese de deslizar la manguera de drenaje por el desagüe por completo.


C. Mueva la abrazadera o el aro hacia atrás para fijar la manguera de drenaje a la lavadora con firmeza. La abrazadera necesita un destornillador de estrella para apretarla y la longitud de la protuberancia deben tener al menos 6 milímetros.

Si no se desliza la manguera de drenaje en el desagüe por completo puede causar fugas de agua. Si no se mueve hacia atrás la abrazadera o el aro puede causar fugas de agua.

2. Ubique el otro extremo de la manguera de drenaje. Se puede posicionar de tres maneras.




Mueva el aro hacia delante



Inserte la manguera de desagüe en la unidad

Mover el aro hacia atrás



Tubo vertical

INSTALACIÓN

A. Sobre el borde de un lavabo

Fije la guía en un borde del lavabo con un gancho o al grifo con un trozo de cuerda para evitar que la manguera de drenaje se mueva.

B. En un tubo de desagüe vertical

El tubo de desagüe no debe tener una longitud menor a 39 pulgadas. (99 cm) y no más de 96 pulg. (245 cm).

C. En una tina de lavado.

La tina de lavado no debe tener una longitud menor a 39 pulg. (99 cm) y no más de 96 pulg. (245 cm).

Asegúrese de que la conexión entre la manguera de drenaje y el lavabo, tubo de desagüe o lavadero no sea hermética.





PASO 4: Nivelación de la lavadora

Compruebe si la lavadora está nivelada verificando la posición del tambor o con el uso de un nivelador.

1. Deslice la lavadora en su posición.
2. Abra la tapa de la lavadora y vierta agua en el tambor hasta justo por debajo del nivel del pulsador.
3. Si la lavadora está nivelada, el pulsador estará ubicado en el centro de la lavadora como se muestra en la figura de la derecha. Si no es así, nivele la lavadora girando las patas de nivelación delanteras y traseras a la derecha o a la izquierda según sea necesario.

NO utilice la lavadora sin nivelar. Puede dar lugar a un mal funcionamiento causado por el exceso de vibración y ruido.

Utilice las patas de nivelación sólo cuando vaya a nivelar la lavadora. Si se elevan las patas de nivelación innecesariamente, puede causar vibración anormal de la lavadora.



INSTALACIÓN

PASO 5: Encendido de la lavadora

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 3 clavijas de 120 voltios y 60 Hz con conexión a tierra, protegido por un fusible de 15 amperios o un disyuntor equivalente.

Su lavadora está conectada a tierra a través de la tercera clavija del cable de alimentación cuando se conecta a un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra.


Paso 6: Ejecute un ciclo de prueba

Ejecute un ciclo de prueba de la siguiente manera para comprobar si la lavadora se ha instalado correctamente.

1. Cargue aproximadamente 6 libras de ropa en la lavadora.
2. Presione el botón de encendido para encender la lavadora.
3. Seleccione el ciclo de lavado rápido girando el seleccionador de ciclos.
4. Presione el botón de inicio/pausa para iniciar el ciclo de prueba.
5. La lavadora no debe oscilar o vibrar en exceso cuando se le suministra agua o cuando está lavando o centrifugando, y debe escurrir bien durante el ciclo de centrifugado.

Si hay una fuga de agua durante la entrada o drenaje de agua, compruebe las conexiones del agua. Consulte la sección "Conexión de la manguera de agua" y "Conexión de la manguera de drenaje" para más instrucciones. Si la lavadora oscila y vibra en exceso, nivele la lavadora de nuevo. Consulte la sección "Nivelación de la lavadora" para más instrucciones

FUNCIONAMIENTO



1.- Selector de temperatura de lavado

Seleccione la temperatura del agua de lavado. La temperatura del agua de enjuague siempre se mantendrá en frío. Siempre hay una opción seleccionada para temperatura de agua, excepto cuando los programas seleccionados son color, enjuague y centrifugado, drenaje y centrifugado, Limpieza de tina, delicados. Caliente: Agua caliente sin agregar agua fría
Templado: Mezcla de agua fría y caliente.
Frío: Agua fría.
Auto: selecciona automáticamente la temperatura del agua, según el programa seleccionado.

2.- Selector de nivel de agua

Seleccione el nivel del agua de lavado. El nivel de agua de enjuague es el mismo que el nivel de agua de lavado. Siempre hay una opción seleccionada para el nivel del agua, excepto cuando los programas seleccionados son: Quick wash, lavado de tina, drenado y centrifugado. Máx. : Seleccione para el nivel de carga grande.
Med: Seleccione para carga mediana.
Mín. : Seleccione el nivel de carga bajo.
Auto: Selecciona automáticamente el nivel de agua según el nivel carga.

3.- Selector de programa

Seleccione el programa apropiado para el tipo de carga. El ciclo que selecciona determina el patrón de la tina para el ciclo. La perilla de programas ofrece dos grupos de programas de lavado. Los dos grupos de lavado son Diario y especial. Diario: contiene 9 programas destinado a los colores claros, lavado rápido, colores, jeans, ropa deportiva, trabajo pesado, delicados, Limpieza de tina y Ciclo Normal.

Especial: contiene 3 programas destinado solo para lavado, enjuague y centrifugado drenado y centrifugado.

Ciclo Normal

Este ciclo debe ser utilizado para las prendas blancas de algodón.

4.- Selector de nivel de centrifugado

Seleccione el tiempo de duración del ciclo de centrifugado. Siempre hay una opción seleccionada para nivel de giro, excepto cuando el programa seleccionado es lavado rápido y/o limpieza de tina,

Si el selector se ajusta mientras el programa se está ejecutando, la posición de la selector tendrá efecto después del programa ha finalizado.

5.- Selector de opciones.

Seleccione un programa adicional antes de iniciar la máquina. Si el selector es ajustado mientras se ejecuta el programa, la posición del selector tomará efecto después de que el programa haya finalizado. Remojo Previo: Seleccione para agregar un remojo previo a iniciar el programa de lavado seleccionado. Suavizante solo con "normal": Esta función se puede seleccionar solo cuando se elige el ciclo "Normal", ya que ese ciclo no lleva un Enjuague al ser seleccionado. Extra Enjuague: Seleccione para agregar un enjuague adicional a los programas Automáticos (Auto), con excepción del programa "normal".

6.- Botón de inicio / pausa

Presione una vez para iniciar el programa. Presione nuevamente para pausar el programa. usted no puede cambiar ninguna configuración excepto agregar un prenda. Una vez más para reiniciar el programa.


7.- Luces de estado del ciclo

La luz relativa se encenderá cuando la lavadora está en su programa de lavado, así como la luz de remojo se encenderá cuando la lavadora está funcionando en proceso de remojo. La puerta no se puede abrir cuando la luz de bloqueo está encendida. Cuando se encienda la luz del Turbo, significa que el programa terminará más rápido de lo normal. Cuando todo el programa haya terminado, la luz parpadeará 6 veces.

8.-Turbo

Después de elegir un programa, el usuario puede presionar el botón Turbo "T" (el T se enciende) para iniciar la función, haciendo el programa más corto y con buen rendimiento de lavado.

FUNCIONAMIENTO



Carga del compartimento del blanqueador (solo blanqueador con cloro líquido)

1. Agregue blanqueador con cloro al compartimento del blanqueador.
 2. NO exceda el compartimento del blanqueador.
 3. Como no hay entrada de agua al dispensador de blanqueador, éste se cargará directamente en la tina cuando lo deposita.
- Evite salpicar o sobrellenar el compartimento.

Nunca vierta blanqueador de cloro líquido sin diluir directamente en la carga de ropa. Es un químico muy fuerte y puede causar daño a las telas, como debilitamiento de las fibras o pérdida de color, si No se usa correctamente.

Si prefiere usar blanqueador sin cloro, seguro para el color, agréguelo al compartimento de detergente apropiado.

NO vierta blanqueador sin cloro para ropa de color en el compartimento de el blanqueador.



Carga del compartimento del suavizante de telas

1. Vierta la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido en el compartimento suavizante.
2. El dispensador libera automáticamente suavizante de telas líquido a el tiempo apropiado durante el ciclo de enjuague.
3. Si usa suavizante de telas en ciclos NORMALES, asegúrese de presionar el botón SUAVIZANTE DE TELAS.

Use el compartimento del suavizante SOLO para suavizantes líquidos de telas. NO use cápsulas de suavizante en el compartimento del suavizante de telas en esta lavadora No lo agregará en el momento apropiado

No use suavizante líquido para telas que sea demasiado pegajoso ya que puede que no se mezcle apropiadamente con el agua.

Uso de detergentes

- Su lavadora está diseñada para usar detergentes de alta eficiencia. (He)
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, utilice detergentes de alta eficiencia. Estos detergentes contienen supresores de espuma que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficiencia y el lavado se maximiza.
- La reducción en la cantidad de detergente puede reducir la calidad de la limpieza. Es importante tratar las manchas previamente, clasificar cuidadosamente por color y nivel suciedad, y evitar la sobrecarga.
- No se recomienda un detergente convencional. Utilice únicamente detergentes de alta eficiencia. (He)



FUNCIONAMIENTO

- **Paso 4: Seleccione el ciclo apropiado y las opciones para la carga de lavado.**



- Seleccione el ciclo apropiado por el selector de ciclos de acuerdo a la tabla de ciclos en la página siguiente
- Seleccione la función de opción adecuada de acuerdo con la tabla de ciclos.

Nota: si el ciclo "normal" es seleccionado, la función "Remojo Previo" será cancelada. Si la función "Suavizante solo con ciclo normal" o "Extra Enjuague" está seleccionada, el enjuague normal se enjuagará con roció en el ciclo "normal".

Las funciones remojo previo, suavizante y extra enjuague no funcionan cuando el Selector de ciclos está en la posición "Limpieza de Tina" o "Drenado y centrifugado"

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpeza del exterior

- Cierre las llaves de agua después de terminar su uso. Esto cerrará el suministro de agua a la lavadora y evitará la posibilidad de daños por derrame de agua. Deje la puerta abierta para que el interior de la lavadora se seque.
- Utilice un paño suave para limpiar todo el detergente, blanqueador u otros derrames que se produzcan. Limpie como se recomienda de la siguiente manera:
Panel de control - Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice polvos o pastillas de limpieza abrasivos. No aplique limpiadores por aspersión directamente sobre el panel.

Limpeza del interior

- Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar cualquier suciedad, tierra, olor, moho, hongos o bacterias que puedan permanecer en la lavadora como consecuencia del lavado de ropa. No seguir estas instrucciones puede resultar en condiciones desagradables, incluyendo olores y/o manchas permanentes en la lavadora o en la ropa. Los depósitos por agua dura se pueden retirar, si es necesario. Utilice limpiadores etiquetados como "seguro para lavadora".

Limpeza de los compartimentos de detergente, blanqueador, suavizantes de telas

- Pueden acumularse residuos de lavandería en sus compartimentos. Para eliminar estos residuos, limpie con un paño húmedo y una toalla seca. Puede retirar los compartimentos de detergente y suavizante para limpiarlos. Sin embargo, debe enjuagar el compartimiento de cloro de la unidad, ya que no se puede retirar.

Almacenamiento de la lavadora

- La lavadora se puede dañar si el agua de las mangueras y los componentes internos no se drena antes de guardarla.
- Prepare la lavadora para su almacenamiento de la siguiente manera:
 1. Seleccione el ciclo de lavado rápido y añada cloro a la lavadora. Ejecute el ciclo de la lavadora sin carga.
 2. Cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de entrada.
 3. Desenchufe la lavadora del tomacorriente y deje la puerta de la lavadora abierta para que el aire circule dentro del tambor.
 - Si su lavadora se ha almacenado en temperaturas bajo cero, permita que cualquier resto de agua de la lavadora se descongele antes de usarla.

Limpeza de tina

- La limpieza de la tina es un ciclo de autolimpieza que elimina las causas de mal OLOR que pueden ocurrir en la lavadora. Cuando la luz de "Limpieza de Tina" (Tub Clean) está encendida, significa que debe limpiar la tina.
- Añada 1 taza de blanqueador con cloro al dispensador y a la tina sin carga antes de comenzar este ciclo.
 - 1.- Presione el botón de encendido.
 - 2.- Seleccione "Limpieza de Tina" en el seleccionador del ciclo. Una vez seleccionada la función "Limpieza de Tina", solo se pueden configurar la función de encendido diferido y la alarma.
 - 3.- Presione el botón "Inicio/pausa" Si presiona el botón de "Inicio/pausa", el ciclo de limpieza de la tina comenzará con la luz "Limpieza de tina" (Tub clean) apagada. Con esta función, se puede limpiar la tina sin necesidad de utilizar un producto de limpieza. Nunca utilice el ciclo de "Limpieza de tina" cuando haya ropa en la lavadora. Esto puede causar daños a la ropa o un problema con la lavadora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lavado de una carga de ropa (23.0 kg) máxima capacidad de ropas.

Ciclo	Opción Turbo	Nivel de agua	Temp	Nivel de Centr.	Remojo Previo	Suavizante	Extra Enjuague
Colores claros	●	Auto	Auto	Auto	●		●
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			
Jeans	●	Auto	Auto	Auto	●		●
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			
Ropa Deportiva	●	Auto	Auto	Auto	●		●
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			
Pesados	●	Auto	Auto	Auto	●		●
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			
Color	●	Auto	Frío	Auto	●		●
		Min		Bajo			
		Med		Normal			
		Max		Max			
Drenado y Centr.				Max			
Limpieza de Tina		Max	Caliente	Bajo			
Enjuague y centrifugado		Auto	Frío	Auto			
		Min		Bajo			
		Med		Normal			
		Max		Max			
Delicados	●	Auto	Frío	Auto	●		●
		Min		Bajo			
		Med		Normal			
		Max		Max			
Solo lavado	●	Auto	Auto	Auto			
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			
Lavado rápido		Med	Auto	Normal			
			Frío				
			Tibia				
			Caliente				
Normal		Auto	Auto	Auto	●		
		Min	Frío	Bajo			
		Med	Tibia	Normal			
		Max	Caliente	Max			

*Los recuadros en gris son la configuración inicial automática. Los puntos son las opciones que se pueden seleccionar con cada programa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su lavadora tiene algún problema como los descritos a continuación, puede comprobar entre las siguientes soluciones antes de hacer una llamada de servicio técnico. Esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<p>La unidad no enciende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe el fusible o reinicie el disyuntor. - Asegúrese de que su lavadora está conectada. - Asegúrese de que la tapa está cerrada. - Asegúrese de que las llaves de agua estén abiertas. - Asegúrese de pulsar el botón de inicio/pausa para encender la lavadora. - Asegúrese de que la función de seguro infantil no está activada. - Compruebe si el inicio diferido está activado. - Antes de que la lavadora comience a llenarse, hará una serie de chasquidos al comprobar el seguro de la tapa y al hacer un drenaje rápido.
<p>No hay agua o no hay suficiente agua. El detergente/ suavizante permanece en su compartimento después de que se ha completado el ciclo de lavado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abra las dos llaves completamente. - Compruebe si la presión del agua está en el rango descrito en este manual. - Enderece y asegúrese de que las mangueras de entrada de agua no estén dobladas. - Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Los filtros de las mangueras pueden estar obstruidos.
<p>Vibra o hace demasiado ruido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que la lavadora se encuentra en una superficie nivelada. Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas de su lavadora para nivelar el electrodoméstico. - Asegúrese de que su lavadora no toque ningún otro objeto. - Asegúrese de que la carga de ropa sea equilibrada. - Durante el proceso de centrifugado, si la ropa se apila en un lado del tambor, se detendrá debido al desequilibrio. La unidad intentará resolver el problema de forma automática. Si la lavadora no puede resolver el problema en tres ensayos, deberá tratar de redistribuir manualmente la ropa dentro del tambor.
<p>Paradas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente eléctrico. - Compruebe el fusible o reinicie el disyuntor. - Cierre la tapa y presione el botón de inicio/pausa para encender la lavadora. Para su seguridad, la lavadora no centrifugará a menos que la tapa está cerrada. - Antes de que la lavadora comience a llenarse, hará una serie de chasquidos al comprobar el seguro de la tapa y al efectuar un drenaje rápido. - Puede haber un período de pausa o parada en el ciclo. Espere hasta que comience. - Compruebe los filtros que no haya obstrucciones en las mangueras de entrada en los grifos. Limpie los filtros periódicamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No drena ni centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe el fusible o reinicie el disyuntor. - Enderece las mangueras de drenaje. Retire las mangueras dobladas o torcidas. Si hay una restricción en el drenaje, llame al servicio técnico. - Cierre la tapa y pulse el botón de inicio/pausa. Para su seguridad, la lavadora no centrifugará a menos que la tapa esté cerrada. - Compruebe la altura del extremo de la manguera de drenaje.
Llena con la temperatura de agua incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> - Abra los dos grifos completamente. - Asegúrese de que la selección de la temperatura sea la correcta. - Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a los grifos correctos. Drene las líneas de agua. - Desconecte las mangueras y limpie los filtros. Los filtros de las mangueras pueden estar obstruidos.
La carga está demasiado húmeda al final del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> - Use detergente de alta eficacia para reducir el exceso de formación de espuma. - La carga de la secadora es demasiado pequeña. Las cargas muy pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse por completo.
Filtra agua.	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que todas las conexiones de la manguera estén apretadas. - Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté insertada y asegurada correctamente al sistema de drenaje. - Evite la sobrecarga. - Utilice detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma.
Tiene exceso de espuma.	<ul style="list-style-type: none"> - Use detergente de alta eficacia para evitar la formación de espuma. - Reduzca la cantidad de detergente para agua blanda, cargas pequeñas o poco sucias. - NO es recomendable usar detergentes regulares.
Tiene olores.	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecute un ciclo de limpieza de tambor periódicamente. - Verifique el detergente. La espuma en exceso se acumula en las esquinas y causan mal olor. - Seque el interior de la lavadora después de que el ciclo haya terminado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla de cuidado de las telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones sobre el cuidado de las prendas. Las etiquetas de cuidado de las prendas incluyen símbolos para el lavado, el blanqueado, el secado y el planchado de ropa o la limpieza en seco cuando sea necesario. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes de textiles nacionales e importados. Siga las instrucciones de la etiqueta para prolongar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclo de lavado		Instrucciones Especiales		Símbolos de advertencia para el lavado	
	Normal		Secar colgado / Secar tendido		No Lavar
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Secado del goteo		No Retorcer
	Suave / Delicadas		Secar en posición horizontal		No Blanqueador
	Lavado a manos	Configuración de calor			No utilizar secadora
Temperatura del agua **			Alta		Sin vapor (agregado a la plancha)
	Caliente		Medio		No Planchar
	Cálido		Baja	Lavar en seco	
	Fría		Cualquier calor		No Lavar En Seco
Blanquear			Sin calor / Aire		Secar colgado / Secar tendido
	Blanquear (cuando sea necesario)	Secado con plancha o temperaturas del vapor			Secar colgado / Secar tendido
	Sólo sustancia sin cloro (color-seguro) Blanquear (cuando sea necesario)		Alta		Secado del goteo
	Ciclo de secado de tambor		Medio		Secado tendido
Normal			Baja		
	Planchado permanente / Antiarrugas / Control de arrugas		Para lana lavable a máquina. Las cargas deben tener menos de 8 libras.		
	Suaves / delicadas				

** El número de puntos representa las temperaturas adecuadas del agua de lavado para las diversas prendas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Compruebe estas soluciones si su lavadora presenta estos problemas...

Códigos de error

Pantalla	Símbolos de Error	Causa	Solución
E1	○○○○○○	A la unidad le cuesta más de 1 hora para llenar de agua.	Compruebe si la tapa está abierta. Compruebe como "No hay agua o no hay agua suficiente",. Compruebe si hay fugas de agua.
E2	○○○○○○	La unidad tarda más de 10 minutos para drenar.	Consulte "No drena ni centrifuga".
E3	○○○○○○	La tapa está abierta.	Cierre la tapa. La cerradura de la puerta o la tarjeta de circuito impresa ha fallado. Llame al centro de servicio.
E4	○○○○○○	La unidad está desequilibrada en el funcionamiento de centrifugado.	Consulte "Vibra o hace demasiado ruido". Llame al centro de servicio.
E5	○○●●●●	La unidad no está nivelada falló el switch.	Ajuste la lavadora, consulte "instalación" si la situación continúa, Llame al centro de servicio.
F5	○○○○○○	El detector de carga falló.	Llame al centro de servicio.
F8	○○○○○○	El sensor de nivel de agua falló.	Llame al centro de servicio.
Fd	○○○○○○	La cerradura de la puerta falló.	Llame al centro de servicio.

○ Parpadear

○ Oscuro

● Luz encendida

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	MA500W23/W
Capacidad de lavado	23 kg
Voltaje/frecuencia	120V~/ 60Hz
Corriente nominal	10A
Dimensiones: Alto x Ancho x Profundidad	104.4 cm X 68.6 cm X 71.5 cm
Presión de agua	100-800 (kPa)
Protección de agua	IPX4
Peso neto	60 kg

Costa Rica: (506) 2253-1000 / (506) 2290-0353 / (506) 2290-0229 / (506) 2290-2770
Honduras: (504) 2512-6000
Suriname: (597) 881-0154
Nicaragua: (505) 2264-0796 / (505) 2268-1888 / (505) 2266-6555
Cualquier otro país escribir a: servicio.mexico@midea.com



make yourself at home

V1.0
16138000A42848