



make yourself at home

MANUAL DE USUARIO

CAFETERA ELÉCTRICA

CM-M110BAR1

Por favor lea atentamente el manual
del usuario antes de utilizar el producto.

midea.com.ar

NÚMERO1
EN EL MUNDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para prevenir accidentes o daños al usuario, otra gente o a su propiedad, por favor siga las siguientes precauciones:

- No desarme, modifique ni intente reparar la unidad.
- No dañe el cable de alimentación.
- No utilice el electrodoméstico si el cable de alimentación está dañado o no está conectado de forma adecuada a la corriente.
- No conecte ni desconecte el cable de la corriente con las manos mojadas.
- No sumerja el electrodoméstico, el cable o el enchufe en agua y evite salpicaduras de cualquier líquido.
- No deje que el cable cuelgue de la mesada o mesa ni se apoye en superficies calientes.
- No deje que los niños jueguen con el material de empaque.
- No toque ni acerque su rostro a las zonas donde vea que se emite vapor.
- No utilice el electrodoméstico sin su jarra de vidrio ni con otro tipo de jarra que no sea la que se le provee de fábrica.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los 8 años en adelante, siempre y cuando se les haya brindado las instrucciones y supervisión de seguridad necesarias para su uso. La limpieza y mantenimiento de la misma no debe ser realizada por niños a menos que se los esté supervisando. Mantenga alejado de niños menores de 8 años.
- Se debe supervisar que los niños no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el fabricante, un agente de servicio o alguien con calificaciones similares para evitar accidentes.
- La cafetera no puede estar almacenada en una alacena al momento de estar en funcionamiento.
- No utilice un toma corriente dañado o con una mala instalación, de lo contrario habrá riesgos de incendio.
- No deje el electrodoméstico cerca de la hornalla para evitar incendios.
- Mantenga la mesada o mesa en donde se encuentre la cafetera limpia, para evitar suciedad de aceites.
- Intente mantener el electrodoméstico a al menos 30 cm de paredes u otros objetos.


- Asegúrese que la cafetera esté desconectada cuando no este en uso, la mueva o se le realice una limpieza.
- Mantenga siempre alejado a infantes del electrodoméstico y su cable.
- En caso de una emergencia por falla del electrodoméstico, desconéctelo de la electricidad para apagarlo de inmediato.
- Asegúrese que el voltaje que indica la etiqueta es el mismo que se le provee en su hogar. Además, evite conectar más electrodomésticos al mismo toma corriente para evitar que el mismo se sobre caliente. De ser necesario, asegúrese que la tensión nominal total de todos los electrodomésticos conectados no supere la tensión nominal del toma corrientes. Conecte el enchufe con firmeza
- Limpie el enchufe con frecuencia.
- No utilice el electrodoméstico si la superficie del mismo esta dañada.
- No utilice el electrodoméstico para otro propósito que el detallado en este manual.
- No toque las superficies calientes como la placa calentadora o la superficie superior de la unidad principal mientras la misma este en funcionamiento o se haya utilizado recientemente.
- No mueva la cafetera con la cuando la jarra este colocada en la misma.
- No quite la jarra mientras se prepara el café.
- No abra la tapa mientras se prepara el café o se haya utilizado recientemente.
- No coloque ningún objeto en los espacios vacíos.
- No utilice el electrodoméstico cerca de la pared, muebles o en espacios cerrados como la alacena.
- Asegúrese de tomar firmemente el enchufe cuando se la desconecte de la corriente.
- Nunca tire del cable.
- Deje enfriar la cafetera antes de moverla o limpiarla.
- Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrese de limpiar la cafetera luego de cada uso.
- Cuando maniobre la jarra de café con café caliente dentro, no abra la tapa de la misma. Puede derramarse líquido caliente en su mano.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No llene el tanque con otra cosa que agua corriente y tibia (puede causar daños).
- No utilice el electrodoméstico en el exterior.
- No coloque la jarra de vidrio en ninguna fuente de calor o el microondas. (puede romperse la jarra de vidrio)
- No encienda la cafetera sin agua dentro.

NOMBRE DE LAS PARTES



- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Tapa | 7 Jarra |
| 2 Cabezal de agua | 8 Manija de la jarra |
| 3 Filtro removible | 9 Botón de encendido con indicador |
| 4 Canasta del filtro removible | 10 Medidor de agua |
| 5 Carcasa | 11 Tanque de agua |
| 6 Tapa de la jarra | |

OPERACIÓN

Primer uso

- Conecte el cable a la alimentación.
- Antes de utilizar por primera vez, se recomienda que utilice la máquina una vez sin café molido para la limpieza de la misma.

Preparación de café

- Abra la tapa superior y llene con cuidado el agua de la jarra al tanque de agua. Puede leer el nivel de agua en el medidor.
- Coloque el filtro lavable o bolsas de filtro de x4 en el embudo. Si está utilizando bolsas de filtro, no se olvide de cerrar los bordes del filtro.
- Utilice la cuchara de medición que se incluye con la cafetera para colocar el café molido en el filtro.
- Asegúrese que la jarra esté colocada en su posición.
- Cierre la tapa superior. Asegúrese que la misma quede bien cerrada.
- Presione el botón de encendido y la cafetera comenzará a preparar el café. Se encenderá la luz roja.
- Cuando el proceso de preparación termine, puede quitar la jarra de la base para disfrutar su café.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

- Función anti pérdidas: Puede quitar la jarra de la cafetera durante el proceso de preparación y se activará la válvula para evitar goteos. El goteo del café comenzará nuevamente cuando se coloque la jarra en la placa.
- Auto mantenimiento de temperatura: Si la cafetera no es apagada manualmente, esta mantendrá el café tibio de forma automática.
- Dispositivo de control de temperatura: Cuando la cafetera se encuentre encendida y sin agua en el tanque o luego de terminar de usar el agua en la misma, la temperatura aumentará y el dispositivo de control de temperatura apagará la cafetera de forma automática en la temperatura límite.

- Fusible de protección térmica: En caso de que haya una falla con el dispositivo de control de temperatura, la cafetera cuenta con una segunda protección de temperatura. Si esto sucediera, el fusible cortará la electricidad de la cafetera y se debe desconectar la misma de la electricidad inmediatamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de desconectar la cafetera de la electricidad antes de limpiarla.
- Espere a que la cafetera se enfríe antes de limpiarla.

La misma se debe limpiar con un paño suave, húmedo con un jabón neutro y luego seco con otro paño.

La jarra se debe lavar con agua tibia, detergente y un cepillo suave. No lave la jarra en un lavavajillas.

DESCALCIFICACIÓN

Para asegurarse que su cafetera continúe preparando el mejor café, tendrá que descalcificarla de vez en cuando. La frecuencia con la cual lo debe hacer depende de la dureza del agua en la zona en la que reside y el uso de su cafetera. Si usted utiliza su cafetera una o dos veces al día, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Agua suave, cada 6 meses.
- Agua media, cada 2-3 meses.
- Agua dura, cada 6-8 semanas.

NOTA ESPECIAL

- Nunca sumerja todo el producto en agua
- No desarme el producto. El mismo solo debe ser reparado por un agente o centro de service.
- No repare el cable de alimentación usted mismo. No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado. Por favor contacte a su agente o centro de service de forma inmediata.

TIP AMBIENTAL

- Todo electrodoméstico debe ser reciclado cuando el mismo deje de funcionar para causar el menor daño ambiental posible. Descarte el electrodoméstico de acuerdo a las regulaciones locales de su municipalidad. En la mayoría de los casos, usted podrá llevar el electrodoméstico a un centro de reciclado.
- Los restos de café y los filtros pueden ser desechados en un contenedor de compost.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y ACCIÓN
El café molido se desparramó por fuera del filtro	<ul style="list-style-type: none"> • Se agregaron más de 10 cucharadas (de la cuchara medidora) de café molido. <ul style="list-style-type: none"> » No agregue más de 10 cucharadas (de la cuchara medidora) de café molido. • El filtro está dañado. <ul style="list-style-type: none"> » Cambie el filtro.
El café demora mucho en hacerse o el embudo no gotea.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay suciedad adherida al tanque y a la tubería de agua. <ul style="list-style-type: none"> » Limpie el tanque de agua con ácido cítrico.
Hay café molido en la taza o la jarra.	<ul style="list-style-type: none"> • El café fue molido para un filtro más fino. <ul style="list-style-type: none"> » Intente usar un filtro de papel en vez del filtro lavable. (recomendamos filtros #4 de papel)

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Modelo	CM-M110BAR1
Voltaje	220V
Frecuencia	~ 50Hz
Potencia	650 W
Capacidad	0,8 L

DESECHO DE LA UNIDAD



Este electrodoméstico no debe ser desechado con la basura regular de su hogar. Cuando se termine su vida útil, El mismo debe ser llevado a un centro de reciclaje de equipos eléctricos. Realizando esta acción, está haciendo un aporte importante a la conservación de los recursos naturales.



Garantía

Garantía válida solamente para el territorio de la República Argentina

- 1- Garantía:** Garantizamos al comprador o usuario que este artefacto / equipo fabricado y/o importado y comercializado por CARRIER S.R.L. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricación que dificulte su uso o servicio normal.
- 2- Alcance y lugar de cobertura:** La presente garantía limita nuestra obligación a reparar si correspondiere, en nuestros Centros de Service Autorizados, o a nuestra opción reemplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa dentro del término establecido en esta garantía especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el defecto sea comprobado a nuestra entera satisfacción.
Para la revisión y eventual reparación del artefacto / equipo el cliente deberá comunicarse al teléfono indicado en la presente y dirigirse al Centro de Service más cercano a su domicilio. En caso que el artefacto / equipo sea de difícil transporte, se deberá acordar una visita al domicilio del cliente para su revisión.
Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del artefacto / equipo, (incluyendo, sin limitarse a: problemas de instalación, falta de mantenimiento, defecto o exceso en la tensión de alimentación, plagas), u otras fallas no cubiertas por esta garantía, serán facturadas al usuario.
Las solicitudes de servicio serán atendidas dentro del plazo estimado de 10 días.
- 3- Duración de los plazos de garantía:** El plazo de garantía se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo, siendo exclusivamente de 12 meses. Es requisito para tener derecho a la garantía la exhibición de la factura de compra.
- 4- Exclusiones:** Esta garantía no se hará efectiva en caso de que el artefacto / equipo hubiera sido instalado en lugares de difícil acceso, o hubiera sufrido accidentes, alteración, negligencia, mal trato, fallas, daños o roturas por uso inadecuado, exceso o caída de tensión, o que fuera usado con otra corriente que no sea la mencionada en las especificaciones del equipo, o que las identificaciones originales de modelo y número de serie hayan sido alteradas, o cualquier daño sufrido por causa de incendios, inundaciones, estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposición o reparación por personal de Service NO AUTORIZADO.
- 5- Aclaraciones:** No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por esta garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentación que avala la garantía haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entrega. Cuando el artefacto / equipo no esté instalado según lo indica el manual del equipo. Cuando haya sido instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas deterioradas. Cuando se corrobore el ingreso de insectos al equipo o daños producidos por plagas. Cuando no se le haya efectuado el mínimo de mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida.
La empresa no asume responsabilidad alguna sobre los daños personales, a la propiedad, a usuarios ni a terceros que pudiera causar la mala instalación, o uso indebido del artefacto / equipo, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
Tampoco quedan amparadas por esta garantía las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo párrafo) del presente.
- 6- El plazo indicado:** comprende e incluye el Art. 473 señalado en Código de Comercio; el mismo no es acumulativo en el caso de reparación o reemplazo de partes.
- 7- Cualquier cuestión judicial** será dirimida por los Tribunales Judiciales Ordinarios del domicilio donde fue realizada la compra del artefacto / equipo.z

Equipo adquirido y especificaciones técnicas (a completar por el usuario): _____

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del Equipo se encuentran indicadas en el Manual del Usuario que se acompaña al Equipo adquirido.

Atención de reclamos en garantía y consulta por centros de servicio técnico:

Consultar al 0810-333-4910

Importa y Garantiza: Carrier S.R.L. - Carlos Pellegrini 961, piso 3 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina

www.midea.com.ar



make yourself at home

Importa, distribuye y garantiza: Carrier S.R.L. / Carlos Pellegrini 961, Piso 3° / (C1009ABS) Buenos Aires / Argentina

Manual Nro CM-M110BAR1-01MU

Edición: Enero 2020

Debido a la constante innovación tecnológica de Midea, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

midea.com.ar

0810-333-MIDEA
(64332)